




MOMENTUM

Wireless

Model: M3AEBTXL

ET Ohutusjuhised

LV Svarīgi norādījumi par drošību

LT Saugos nurodymai

CS Bezpečnostní pokyny

SK Bezpečnostné pokyny

HU Biztonsági utasítások

RO Instrucțiuni de siguranță

BG Инструкции за безопасност

SL Varnostni napotki

HR Sigurnosne napomene

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
 Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
 www.sennheiser.com
 Printed in Germany

Publ. 09./20, 578063/A02

SENNHEISER

ET Eesti

Olulised ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhend, ohutusjuhiseid ja lühijuhend (olevalt tarnekomplektist) enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi.

Andke toote teistele kasutajatele edasi vaid koos nende ohutusjuhistega.

Ärge kasutage toodet, millel on nähtavaid kahjustusi või mis tekitab väljusid ebavaltsilisi helisid, mis võivad viiestada või piirukib.

Kasutage toodet ainult keskkonnas, kus traadita Bluetooth®-tehnoloogia on lubatud.

Terviskahjustuste ja õnnetuste vältimine

Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikalt suurt helliguhtevusega.

Toode tekitab tugevamaid välisjää magnetvälja, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, implantaate, implantaatide defibrillaatoreid (ICD) ja teiste implantaatide kasutamist. Hoidke magnetit sisalduva tootekomponendi ja südamestimulaatori, implantaatideud defibrillaatori või muu implantaadi vahel vähemalt 10 cm vahekaugust.

Õnnestute vältimiseks hoidke toode, pakend ja tarvikud laste ning koduloomade eest kättesaamatus kohas. Allaneelamis- ja lämbumisoht.

Ärge kasutage toodet, kui viibite keskkonnas, mis nõuab teit erilist tähelepanelikkust (nt liikluses). Iseloomis toote aktiivne müraannusmus võib ümburse heli kuuldamatus teha või hõltsuugaalne akustiliselt märgatavalt muuta.

Tootekahjustuste ja tõrgete vältimine

Korrosiooni ja deformatsiooni vältimiseks hoidke toodet alati kuivas kohas ning kaitsuna nii väga madala kui ka väga kõrge temperatuurist eest (föön, kütteheha, pikaajaline päikese kiirgus jne).

Ärge katke aktiivse müraannusmuse mikrofonivälja kuulalite välisküljel kinni, et vältida väliselt ebavaltsilisi helisid (nt viilistamis või piiksustit) ja tagada müraannusmuse korrektne toimimine.

Kasutage ainult Sennheiseri pakutavaid või soovitatavaid lisaseadmeid (tarvikuid/varuosi).

Puhastage toote osi, mis ei koosse nahast, ainult pehme kuiva lapiga.

Nahast osade hoidmine

Pühkige nahast osi korrapäraselt veega niisutatud puhta ja pehme lapiga.

Nahast osade puhastamisel ärge kasutage naha poleerimisvahendit, pesuvahendeid ega tugevatoimelisi seepi.

Ärge hoidke kõrvalkappe niiskes keskkonnas.

Litiumpolümeerakude ohutusjuhised




HOIATUS

Välistasutusse või nõuetele mittevastava kasutamise korral võivad akud hakata lekikima. Halvemal juhul esineb:

- Kuumsusot, • Plahvatusoht, • Tuleoht, • Suitsu või gaasi tekkeoht.




Andke defektseid tooteid koos akudega kogumispunkti või edasimüüjale tagasi.

Kasutage ainult Sennheiseri soovitatuid akusid ja nendega sobivaid akulaadijaid.

Laadige toodet/akusid ka pikema kasutamisaiausi korral regulaarselt (u iga 3 kuu tagant).

Laadige toodet/akusid ainult temperatuuril 0 °C kuni 40 °C.

Ärge kasutage toodet/akusid temperatuuril 0 °C kuni 40 °C.

Juhised andmise ja püsivara värskenduse kogumise ning töötlemise kohta
 See toode salvestab seotud seadmete individuaalsed seaded, nagu helitugevuse ja Bluetoothi aadressid. Nend andmed on vajalikud toote toimimiseks ja neid ei edastata Sennheiserile või Sennheiseri volitatud ettevõttele ning neid ei töödelda.

See toode kogub kasutamiseandmeid, nagu sisselülitustükkid ja töädajad (nt muusika taasesitus, ANC-programm, ekvalaizeri seaded), mis edastatakse koodeeritud ja anonüümistatult rakendus Sennheiser Smart Control kaudu. Sennheiserile või Sennheiseri volitatud ettevõttele ning salvestatakse ja töödeldakse sead. Andmeid töödeldakse statistiliste tunnusete vastavaksiks, et luua funktsioone ja neid käigus hoida ning toodet arendada. Kindla isikuse oia ole nende alusel võimalik kuniagi seost luua. Kui neid andmeid ei edastata ega töödelda, on tegemist rakenduse minimeal jooties Privacy kirjeldataud seadete kasutamise rikumiseega.

Äärs värskendada seadme püsivara tasuta, kasutades Interneti-ühenduse kaudu rakendust Sennheiser Smart Control. Kui seade, millele rakendus on installitud, on ühendatud Internetiga, edastatakse järgmisel andmed automaatselt Sennheiseri serverisse ja neid töödeldatakse seal, et pakkuja ja edastada sobivaid püsivara värskendusi: riistavara tunnus, riistvara versiooni number, toote püsivara versioon, operatsioonisüsteemi tüüp (Android, iOS) ja versioon, rakenduse versioon. Andmeid kasutatakse ainult püsivara värskenduste pakumise ja edastamise eesmärgil ning neid ei salvestata. Kui te ei soovi neid andmeid edastada ega töödelda lasta, ärge looge Interneti-ühendust.

Nõuetekohane kasutamine / vastutus

Nõuetekohane kasutamine on mõeldud lisaseadmeteks Bluetoothiga ühilduvatele traadita audio-side-seadmetele, näites muusikaesituse ja Bluetooth®-raadiotelefonide jaoks.

Nõuetele mittevastav kasutus on see, kui kasutate seade toodet teistsi, kui on kirjeldataud kaasapandud tootejuhendites. Sennheiser ei vastuta toote ja lisaseadmete/tarvikute väärkasutuse ega nõuetele mittevastava kasutuse eest. Sennheiser ei vastuta USB spetsifikatsioonidele mittevastavate USB-seadmete kahjustuste eest. Sennheiser ei vastuta Bluetoothi kasutamise eest, mis ei põhjustatud ühenduse katkestustest tühjade või vanade akude tühjenemise tõttu või Bluetoothi ühendustevahemiku ületamistest.

Enne kasutuselevõttu järgige vastavaid riigis kehtivaid eeskirju.

Toote deklaratsioonid

Lisatevett õigusnormidega ettenähtud märgiste kohta leiate dokumendi lõpust.

Garantii

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG annab sellele tootele 24-kuulise garantii. Kehtivaid garantiitingimusi saate vaadata Internetist www.sennheiser.com või küsida Sennheiseri edasimüüjat.

Vastab järgmistele nõuetele

- Direktiiv üldise tootehiiruse kohta (2001/95/EÜ)
- Täidab riiklike mürapirahutuse nõuded.

Ei vastavateks deklaratsioonideks

- RoHS-direktiiv (2011/65/EÜ)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG kinnitab, et raadioseadmetel tüüp M3AEBTXL vastab raadiotelekoodektidele (2014/53/EÜ).

Ei-lisavastavateks deklaratsioonideks täiustike leiate veebilehelt www.sennheiser.com/download.




Jäätmeärituse juhised

- AKUdirektiiv (2006/66/EÜ) ja 2013/56/EÜ)
- WEEE-direktiiv (2012/19/EÜ)

Rataseali prügikasti labirintipunktsuud sümbol toote/patarei/akul (kui on olemas) ja/või nende pakendi täheleand, et need tooted ei tohi panna koostisosa lõpu viata tavajäätmele. Kui teil on vaja need tuleb anda eraldi jäätmekäitlusesse. Pakendite puhul järgige oma riigis kehtivaid prügi sortimist puudutavaid seaduseseiteid.

Lisatevett need toodete taaskasutuse kohta saate kohalikuks omavalitsusest, jäätmete kogumis- või tagastuspunktidest või oma Sennheiseri edasimüüjalt.

Elektri ja elektronika vanaseadmed, patareide/akude (kui on olemas) ning pakendite eraldi kogumise on vajalik, et edendada taaskasutust ja/või väärastmist kuni etn vältida negatiivsete tagajärgi, nt võimete ohtlike materjalide tõttu. Sellega annate tähtsa panuse keskkonnakaitse- ja tervishoiu.

LV Latvīskai

Svarīgi norādījumi par drošību

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju, drošības norādījumus un šas instrukcijas (atkarībā no piegādes komplekta).

Nododot izstrādājumu trešajai personai, pienievojiet šos drošības norādījumus.

Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas acīmredzami ir bojāts vai izdala skaļu, neparastu (svilpojošu) vai piktsušu) troksni.

Lietojiet izstrādājumu tikai tur, kur ir atļauta bezvadu tehnoloģijas Bluetooth® izmantošana.

Veselības kaitējuma un negadījumu novēršana

Izstrādājums rada spēcīgākus pastāvīgus magnētiskus laukus, kas var radīt draudcīgumus elektrokardiostimulatoriem, implantačiem defibrilatoriem (ICD) un citus implantačiem. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm attālumu starp izstrādājuma sastādalu, kas satur magnētu, un elektrokardiostimulatoru, implantaču defibrilatoru vai citu implantaču.

Izstrādājums rada spēcīgākus pastāvīgus magnētiskus laukus, kas var radīt draudcīgumus elektrokardiostimulatoriem, implantačiem defibrilatoriem (ICD) un citus implantačiem. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm attālumu starp izstrādājuma sastādalu, kas satur magnētu, un elektrokardiostimulatoru, implantaču defibrilatoru vai citu implantaču.

Neļietojiet izstrādājumu vietā, kur nepieciešama ļau nedalīta uzmanība (piemēram, ceļu satiksmē). Jo īpaši aktīva izstrādājuma troksnis slēpšana var padarīt apkārtējos troksnus neizirdamus vai akustiski stipri pārvēdot brīdinājuma signālus.

Izstrādājuma bojājumi un traucējumi, to novēršana

Vienmēr glabājiēt izstrādājumu sausumā un nepakļaujiet to pārāk zemas vai augstas temperatūras iedarbībai (fēna, sildītāja tuvumā, ilgalicij tiešā saules staru iedarbībā), lai nerastos korozija un deformācijas.

Izmantojiet tikai Sennheiseri piegādātos vai ieteiktās papildierices, piederumus un rezerves daļas.

Notīrot izstrādājuma daļas, kas nav izgatavotas no ādas, izmantojiet tikai mikstu, sausu drānu.

Ādas detaļu kopšana

Regulāri noslaukiet ādas daļas ar tīru, mikstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni.

Ādas detaļu trīsreizā nelietojiet ādas polīturu, mazgāšanas līdzekļu vai agresīvas ziepes.

Neuzglabājiēt austiņas mitrā vidē.

Drošības norādījumi litiija polimēru akumulatoriem

BRĪDINĀJUMS

Lauņprātīgi izmantojot vai nepareizi lietojot akumulatorus, no tiem var notikt nopliede. Siltākajā gadījumā pastāv šādi riski:

- Sakaršana; • Sprādzienis; • Aizdegšanās; • Dūmu vai gāzu izdalīšanās.




Bojātos izstrādājumus, tostarp akumulatorus, nododiet savākšanas punktā vai vietējam izpildītājam.

Izmantojiet tikai Sennheiseri ieteiktos akumulatorus un un tiem piemērotus lādētājus.

Izstrādājuma akumulatoru uzlādēšanu veiciet vienas temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.

Piezīmes par datu programmaparatūras atjauninājumu savākšanu un apstrādi

Šis izstrādājums saglabā personas datus, piemēram, skaidums un pievienoto ierīču Bluetooth aadress. Šie dati nepieciešami produkta darbībai, un tie netiek nosūtīti Sennheiser vai Sennheiser pilnvarotiem uzņēmumiem un netiek apstrādāti.

Šis izstrādājums akopo lietošanas datus, piemēram, ieslēgšanas ciklus un darbības laikus (piemēram, mūzikas atskaņošanu, ANC programmas, ECU iestatījumus), kuri tiek šifrēti un anonimizēti, izmantojot lietotni "Sennheiser Smart Control". Sennheiser vai uzņēmumiem, ko Sennheiser pasūtījis, kur tie tiek glešoti un apstrādāti. Dati tiek apstrādāti, lai iegūtu statistiskos raksturoliumus funkciju nodrošināšanai un uzrādīšanai, kā arī izstrādājumu uzlabošanai. Nekādā gadījumā nevar noteikt saikni ar konkrētu personu. Ja nevēlaties, lai šī informācija tiek pārsūtīta un apstrādāta, jūs varat iebildēt pret šā izmantošanu izvēlnes Lietotne konfidencialitātes iestatījumos.

Jūs varat bet maksas atjaunināt izstrādājuma programmaparatūru, izmantojot interneta savienojumu un lietotni "Sennheiser Smart Control". Lai sagatavotu piemērotus programmaparatūras atjauninājumus un tos pārsūtītu, kad ierice, kurā lietotne ir instalēta, ir savienota ar internetu, un Sennheiser serveri nodrošināts tiek pārsūtīti un apstrādāti šādi dati: aparāturs identifikatori, aparāturs revīzijas numurs, izstrādājuma programmaparatūras versija, operētājsistēmas tips (Android, iOS) un versija, lietotnes versija. Dati tiek izmantoti tikai programmaparatūras atjaunināšanas nodrošināšanai un pārsūtīšanai, un tie netiek saglabāti ilgstoši. Ja nevēlaties, ka dati tiek pārsūtīti un apstrādāti, nepieslēdzieties internetam.

Paredzēta lietošana/atbildība

Šis austiņas ir izstrādātas kā piederumi ar Bluetooth, sadarbīgām bezvadu audio sakaru ierīcēm, piemēram, mūzikas atskaņotājiem un telefonu aparātiem, kas ir atļauti Bluetooth® tehnoloģijai. Izstrādājuma lietošana neatbilstoši izstrādājuma lietošanas instrukcijas norādījumiem tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Uzņēmums Sennheiser nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies izstrādājām (kā arī papildriku/piederumu) nepareizas lietošanas rezultātā. Sennheiser nav atbildīgs par bojājumiem USB ierīcēs, kas neatbilst USB specifikācijām. Sennheiser nav atbildīgs par savienojuma pātraucumiem, ko izraisašus tukši vai veci akumulatori, vai Bluetooth pārraides diapazona pārsniegšana.

Sīkot lietošanu, jāievēro attiecīgie valsts noteikumi.

Ražotāja deklarācijas
 Papildu informācija par marķējumiem, kas norāda uz normatīvo aktu ievērošanu, atrodama šī dokumenta beigās.

Garantija
 Sennheiser electronic GmbH & Co. KG sniedz šim izstrādājumam 24 mēnešu garantiju. Pašreizējos garantijas noteikumus skatiet vietnē www.sennheiser.com vai vaicājiet Sennheiser pārstāvim.

Atbilst tālāk minētajām prasībām:
 • Direktīvai par produktu vārpārē drošību (2001/95/EK);
 • Atbilst valstis raksturojumiem skaiduma ierobežojumiem.

ES atbilstības deklarācija

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (2011/65/ES)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka M3AEBTXL radioiekārtas veids atbilst radioiekārtu direktīvai (2014/53/ES).

Plins ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta vietnē: www.sennheiser.com/download.

Norādes par uzturējumi

- Bateriju direktīva (2006/66/EK un 2013/56/ES)
- EEA direktīva (2012/19/ES)

Simbols ar pārsvītrotu uzskaitu ivertini uz rīteniem, kas atrodas uz produkta, baterijas / akumulatora (ja attiecīgā) un / vai iepakojuma, informē jūs par to, ka šie produkti ir kalpošanas termiņa beigās nedrīkst izmett kopā ar saimniecības atkritumiem, bet gan jānodod atsevišķi uzturējumi, lapakojumiem, līdzu, ievērojot vietējās likumdošanas un atkritumu šķirošanas noteikumus.

Plašāku informāciju par šo produktu uzturējumu ieviešanu varat saņemt pašvaldībā, komunālajos savākšanas vai atgrīšanas punktos vai pie sava Sennheiser partnera.

Atsevišķa nolietoto elektronisko un elektroiekārtu, bateriju / akumulatoru (ja attiecīgāms) un iepakojuma savākšana veicama atsevišķi izmantošanā un / vai pārstrādā, kā arī palīdz izvairīties no negatīvām sekām, piemēram, ja atkritumi satur kaitīgas vielas. Tādā veidā jūs dodat svarīgu pienesumu vides un veselības aizsardzībā.

LT Lietuviškai

Svarbūs saugos nurodymai

Prieš pradėdami naudoti gaminį atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją, saugos nurodymus ir trumpąją instrukciją (atsižvelgiant į pristatymo komplektą).

Visada laikykite gaminį sausoje vietoje ir saugokite nuo itin karščių ir itin aukštų temperatūrų (džiovinamais, šildymas, tiesioginių saulės spindulių poveikis ir kt.), kad apsaugotumėte nuo korozijos ar deformacijų.

Valdami odines dalis, nenaudokite odos lako, ploviklių ar aštrių muilų.

Nelakyskite ausinių drėgnoje aplinkoje.

Saugos nurodymai dėl ličio baterijų

ĮSPĖJIMAS
Naudojant aplaidžiai arba netinkamai gali išsibėgti akumuliatorių skydystis. Ekstremaliais atvejais gali:

- Susikausti karštis, • Kilti sprogimas, • Užsilepsnoti, • Susikausti dūmų arba dujų.

Produktus su defektais, įskaitant baterijas, atiduokite į jų surinkimo vietas arba grąžinkite į specializuotą prekybos vietą.

Gaminį / baterijas kraukite tik aplinkos temperatūrai esant nuo 0 °C iki 40 °C.

Saugokite baterijas nuo tiesioginių saulės spindulių ir nemeskite jų į ugnį.

Akumuliatorių maitinamus gaminius baigę naudoti išjunkite.

Gaminį / baterijas reguliariai įkraukite, net jei ilgai laikysite jų namuose.

Nelaiskite gaminių / baterijų į ugnį.

Gaminys skauda stipresnius pastovius magnitinius laukus, kurie gali sutrikdyti širdies stimuliatorių, implantuotus defibriliatorius (ICD) ir kitus implantus. Visada išlaikykite bent 10 cm atstumą tarp produkto komponentų, kuriuose yra magnetas (ausinės įreikimo dėžutės), ir širdies stimuliatorių, implantuotų defibriliatorių ar kito implančto.

Laikykite gaminius, pakuočius ir priedų dalis vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. Pavojus praryti ir užduoti.

Nenaudokite gaminio, jei tam tikroje aplikoje turite būti labai atidūs (pavyzdžiui, gatvėje). Aktyvusis gaminis triukšmo slopinantvas aplinkos garsus gali padaryti negirdimus arba stipriai pakeisti įspėjimo signalus garsiniu požiriu.

Kaip apsaugoti gaminį nuo pažeidimų ir trikių

Visada laikykite gaminį sausoje vietoje ir saugokite nuo itin karščių ir itin aukštų temperatūrų (džiovinamais, šildymas, tiesioginių saulės spindulių poveikis ir kt.), kad apsaugotumėte nuo korozijos ar deformacijų.

Kad išvengtumėte garsų, neįprastų garsų (švilpimo arba cypimo) ir užtikrinumėte nepriklausomą veikimą, išvengdami vėjo, neįdėdami gaminio į kišmetį, į krepšį gaminio triukšmo slopinuto mikrofono angų ausies kaušeliu kriaušės išorėje pusėje.

Naudokite tik „Sennheiser“ tiekiamas ar rekomenduojamas papildomus įrenginius / priedus / aksesuarines dalis.

Nedėsinės gaminio dalis valykite tik naudodami minkštą sausą šluostę.

Odinių dalų priežiūra

Reguliariai nuvalykite odines dalis švaria, minkšta šluoste, sudrėkinta vandeni.

Valdami odines dalis, nenaudokite odos lako, ploviklių ar aštrių muilų.

Nelakyskite ausinių drėgnoje aplinkoje.

Saugos nurodymai dėl ličio baterijų

ĮSPĖJIMAS
Naudojant aplaidžiai arba netinkamai gali išsibėgti akumuliatorių skydystis. Ekstremaliais atvejais gali:

- Susikausti karštis, • Kilti sprogimas, • Užsilepsnoti, • Susikausti dūmų arba dujų.

Produktus su defektais, įskaitant baterijas, atiduokite į jų surinkimo vietas arba grąžinkite į specializuotą prekybos vietą.

Gaminį / baterijas kraukite tik aplinkos temperatūrai esant nuo 0 °C iki 40 °C.

Saugokite baterijas nuo tiesioginių saulės spindulių ir nemeskite jų į ugnį.

Akumuliatorių maitinamus gaminius baigę naudoti išjunkite.

Gaminį / baterijas reguliariai įkraukite, net jei ilgai laikysite jų namuose.

Nelaiskite gaminių / baterijų į ugnį.

Nurodymai dėl duomenų ir programinės įrangos atnaunijimų rinkimo ir apdorojimo

Šiame gaminyje saugomi atskiri nustatymai, pvz., garso lygiai ir sulungyti prietaisų „Bluetooth“ adresai. Šie duomenys reikalingi, kad gaminis funkcionuotų normaliai ir nėra perduodami „Sennheiser“ rangovams ir nėra tvarkomi.

Šis gaminis renka naudojimosi duomenis, tokius kaip įjungimo ciklai ir naudojimosi laikas (pvz., muzikos grojimas, ANC programos, ECU nustatymai), kurie šifruoti ir anonimizuoti per taikomąją programą „Sennheiser Smart Control“ perduodami, išsaugomi ir apdorojami įmonėje „Sennheiser“ arba „Sennheiser“ įgaliotose įmonėse. Duomenys apdorojami statistinėmis tikslais siekiant suteikti gaminyje naudotus tam tikroms funkcijoms ir tobulinti gaminius. Niekada tokie duomenys nesusiejami su konkrečiu asmeniu. Jei norite, kad tokie duomenys būtų perduodami ir apdorojami, uždrausite tikit naudojimą taikomiosios programos meniu privatumo nustatymuose.

Programing gaminio įrangą galite nemokamai atnaunijuti naudodami „Sennheiser Smart Control“ taikomąją programą per interneto ryšį. Jei prietaisas, kuriame įdiegta taikomoji programa, yra prijungtas prie interneto, šis duomenis automatiškai perduodami „Sennheiser“ serveriams ir apdorojami, kad būtų galima pateikti ir perduoti atnaujinamus programinės įrangos atnaunijimus. Aparatinės įrangos identifikatoriai, aparatinės įrangos įrenginių versijos numeris, gaminyje įdiegtą programą versija, operacinės sistemos tips („Android“, „iOS“) ir versija, taikomiosios programos versija. Duomenys naudojami tik įdiegtų programų naujinimams paruošti ir perduoti, ilgai laikę nėra saugomi. Jei norite neperduoti ir apdoroti šiu duomenų, nesjunkite prie interneto.

Naudojimas pagal paskirtį / atsakomybė

Šios ausinės yra sukurtos kaip „Bluetooth“ suderinamų belaidžio garso ryšio įrenginių priedai, pvz., muzikos atskaitymo ir „Bluetooth®“ telefono technoloģija.

Naudojimas ne pagal paskirtį yra gaminio naudojimas kitaip, nei aprašyta gaminio dokumentuose. „Sennheiser“ nepripisima atsakomybės esant aplaidžiam arba netinkamam produkto bei priedų / dalių naudojimui. „Sennheiser“ nepripisima atsakomybės už USB įrenginių, kurie neatitinka USB specifikacijų, žalą. „Sennheiser“ neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl ryšio trikių, tuščių ar senų akumuliatorių arba viršytų „Bluetooth“ perdavimo diapazono.

Prieš pradėdami eksploatuoti reikite atsiverti į šalyje galiojančios potvarkius.

Gamtintojo deklaracijos

Daugiau informacijos apie įstatymų nuostatų laikymosi ženklinimą rasite dokumento pabaigoje.

Garantija

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG* suteikia šiam gaminiui 24 mėnesių garantiją. Šiuo metu galiojančias garantijos suteikimo sąlygas galite peržiūrėti internete svetainėje www.sennheiser.com arba pas Sennheiser* partnerį.

Atitinka toliau nurodytus reikalavimus

- Bendroji gaminių saugos direktiva (2001/95/EB)
- Atsivieglintaj / konkrečios šalies garso lygio apribojimus.

ES atitikties deklaracija

- Pavojaingų medžiagų apribojimo direktiva (2011/65/ES)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG* patvirtina, kad radio ryšio įrenginio tips M3AEBTXL atitinka direktivą dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radio įrenginių tekimu rinkai, suderinamumo (2014/53/ES).

Visa ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šioje interneto svetainėje: www.sennheiser.com/download.

Utilizavimo nurodymai

- Direktivą dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų (2006/66/EB ir 2013/56/ES)
- Direktivą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės atliekų (EEE)

Simbols ant gaminių, akumuliatorių baterijos / akumuliatoriaus (jei yra) ir (arba) pakuočės, vaizduojantis traukėtu šūklį (konteinerį ant ratukų, reikišką, kad radio ryšio gaminius, pasibaigus jų veikimo trukmei, negalima išmesti kartu su įprastomis buitiniams atliekomis, jeis turi būti užtikrinama atskira. Salindami pakuočes laikykites jūsų šalyje galiojančių atliekų rūšiavimo reikalavimų.

Daugiau informacijos apie šiu gaminių atnirį perdirbimą sužinoisite savo savivaldybės buitine ūkio skyriuje, būtinių atliekų surinkimo arba priėmimo skyriuose arba iš savo „Sennheiser“ atstovo.

Elektros ir elektronikos naudotojų prietaisai, akumuliatorių baterijų / akumuliatorių (jei yra) bei pakuočių rūšiavimas skaitas skatinantį perdirbimą ir (arba) atnirį panaudojimą bei išvengti neigiamo poveikio, pavyzdžiui, dėl esančių kenksmingų medžiagų galimo pavojaus. Taip labai prisidėsite prie aplinkos ir vėlesnių apsaugos.

CS Česky

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím produktu si pozorně přečtěte celý návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, stručný návod (podle obsahu dodávky).

Produkt smíte předat třetí straně vždy pouze s těmito bezpečnostními pokyny.

Nepoužívejte produkt, pokud je viditelně poškozený nebo vydává hlasité, neobvyklé zvuky (pískání nebo pípní).

Produkt používejte výhradně v prostředích, která jsou vybavena bezdrátovou technologií Bluetooth®.

Jak zabránit poškození zdraví a zranění

Již nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte dlouhou dobu s vysokou hlasitostí.

Produkt vyvíjí silné permanentní magnetické pole, které může vést k poškození kardiostimulátorů, implantovaných defibrilátorů (ICD) a jiných implantátů. Mezi částmi produktu, které obsahují magnety, a kardiostimulátorem, implantovaným defibrilátorem nebo jiným implantátem neustále udržte vzdálenost alespoň 10 cm.

Části produktu, balení a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby ste předili zranění. Nebezpečnost přehřtutia u dusenia.

Produkt nepoužívejte, keď si vaše prostredie vyžaduje mimoriadnu pozornosť (napr. v cestnej premávke). Zvlášť aktívne potlačenie sluchu produktu môže spôsobit, že budú zvuky okolia nepočuteľné alebo sa výrazne akusticky zmenia výstražné signály.

Zabránenie poškodeniu a poruchám produktu

Produkt udržujte stále v suchu a nepoužívejte ho pri extrémne nízkych ani vysokých teplotách (sušenie vlasů, kúrenie, dlhé vystavovanie slnečným žiarením atď.). Predídete tak jeho korózi a deformáciám.

Neprekračujte výkon mikrofonu aktívneho potlačenia sluchu na vonkajšej strane ušnice, aby ste predišli hlasným, nezvyčajným zvukom (pípanie alebo pískanie) a zaisití bezchybné potlačenie sluchu.

Používaťe len doplnkové zariadenia/diely príslušenstva/náhradné diely, ktoré dodáva alebo odporúča spoločnosť Sennheiser.

Časťi produktu, ktoré nie sú z kože, čistite pou mäkkuu a suchou tkaninou.

Ošetrovanie kožených častí

Kožené časti pravidelne čistite čistou, mäkkuu a vo vode navlhčenou handričkou.

Na čistenie kožených častí nepoužívajte leštiľo na kozu, čistiace prostriedky ani agresívne mydlá.

Náhľadné slúchadlá neskladujte vo vlhkom prostredí.

Bezpečnostní pokyny pro litíio-polymerové akumulatory

VÝSTRAHA
V případě nepřesné nebo neprimerané použití můžú batérie vytect. V extrémních případech vzniká nebezpečnost

- Vzniku tepla
- Vzniku požáru
- Vzniku dymu alebo plynov

Poškođené produkty vrátane akumulatorov odovzdajte v zberných alebo v svojom autorizovanom predajcu.

Používaťe výhradne akumulatory a k nim vhodné nádobky odporúčané spoločnosťou Sennheiser.

Produkt/akumulatory nabíjajte len pri teplotě okolia od 0 do 40 °C.

Produkt/akumulatory nezahrievajte nad teplotou 60 °C. Zabráňte namoženiu dopadu slnečného žiarenia a nehadzte produkt/akumulatory do ohňa.

Prevence poškození produktu a závad

Udržujte produkt stále suchý a nevystavujte jej ani extrémně nízkým, ani extrémně vysokým teplotám (fén, topení, dlouhý pobyt na slunci atd.), aby zabránili vzniku koroze nebo deformací.

Nezkrácejte výkon mikrofonu aktívneho potlačení sluchu na vnější straně ušních boltců, abyšte zabránili hlasným, neobvyklým zvukům (pískání nebo pípní) a zajistili správné potlačení sluchu.

Používejte pouze doplňková zařízení / díly příslušenství / náhradní díly, které jsou dodávány nebo doporučeny společností Sennheiser.

Části produktu, které nejsou z kůže, čistěte pouze měkkuu a suchou tkaninou.

Peče o kožené části

Kožené části pravidelně otírejte čistou, měkkuu tkaninou navlhčenou vodou.

Pro čištění kožených částí nepoužívejte žádné leštiľo na kůži, čistící prostředek nebo tuhý prášek.

Neuchovávejte sluchátka na vlhkém místě.

Bezpečnostní pokyny pro lithium-polymerové baterie

VAROVÁNÍ
Při nezhodě nebo nesprávné používání mohou baterie vytect. V extrémních případech mohou vzniká nebezpečí:

- Vznik horka
- Exploze
- Vznik požáru
- Vznik dymu nebo plynů

- Не спешите дugo време с висока сила на звука, за да избегнете учрвјане на слуху.
- Продукт ствaда сравнително силни постојани магнитни полета, които могат да нарушат функцията на пейсмейкери, имплантирани дефибрилатори (ICD) и други импланти. Винаги држете компонентите на продукта, в които са разположени магнитите, най-малко на 10 cm разстояние от пейсмейкери, имплантирани дефибрилатори или други импланти.
- Дръжте частите на продукта, опаковката и принадлежностите далеч от деца и домашни любимци, за да предотвратите инциденти. Опасност от погълчане и задушаване.
- Не използвайте продукта, ако средата, в която се намирате, изисква специално внимание (напр. в улично движение). Най-вече активно шумозаглушаване на продукта може да потисне околните шумове или много да промени предупредителните сигнали в акустичен план.

Предотвратяване на щети по продукта и на неизправности

- Поддържайте продукта винаги в сухо състояние и не го излагайте нито на екстремно ниски, нито на екстремно високи температури (сешоар, отопление, продължително излагане на слънчево облъчване и т.н.), за да предотвратите образуване на корозия и деформации.
- Не закривайте отвора на микрофона на активното шумозаглушаване от външната стана на ушните мики, за да избегнете силни, необичаи (свирец или бикаби) шуми и за да гарантирате идеално шумозаглушаване.
- Използвайте само допълнителни уреди/аксесори и резервни части, които са препоръчани от Sennheiser.
- Почиствайте частите на продукта, които не са от кожа, само с мека, сува кърпа.
- Грижа за частите от кожа
- Редовно забърсвайте частите от кожа с чиста, мека и навлажнена с вода кърпа.
- За частите от кожа не използвайте препарати за полиране, почистващи средства или силни сапуни.
- Не съхранявайте слушалките във влажна среда.

Предпазни мерки при употреба на литиево-полимерни батерии

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При злоупотреба или нецелесъобразна употреба е възможно протичане на батериите. В отделини случаи има опасност от: Образуване на топлина Експлозия Пожар Образуване на дим или газ 	
 Върнете дефектните продукти, включително батерии в събирателни пунктове или при специализиран дилър	
 Използвайте само препоръчаните от Sennheiser батерии и подоплаци заради устройствата.	 Зареждайте продукта / батериите регулярно, дори ако не се ползва за дълги периоди (на около 3 месеца).
 Зареждайте продукта / батериите при околна температура от 0 °C до 40 °C.	 Не загревайте продукта / батериите над 60 °C. Избягвайте излагане на слънце и не хвърляйте продукта / батериите в огън.

Указания относно събирането и обработването на данни и актуализации на фирмуера

Този продукт съхранява данни настройкой като сила на звука и Bluetooth адреса на свързени устройства. Тези данни са нужни за експлоатацията на продукта и не се предават на Sennheiser или на ангажирани от Sennheiser предприятия, нито се обработват от тях.

Този продукт събира данни за потребление като цикли за включване и оперативни времена (напр. Възпроизвеждане на музика, ANC програми, настройки на еквалайзер), които са шифровани и анонимни чрез приложението „Sennheiser Smart Control“ на Sennheiser и компаниите назначени от Sennheiser, където те са съхранени и обработени. Данните се обработват за получаване на статистически характеристики за целите на представянето и поддръжката на функции и за подобрения на продуктите. В нито един момент не може да бъде направена връзка с конкретен човек. Ако не искате тази информация да бъде прехвърляна и обработвана, можете да отмените това като използвате настройките за поверителност в менюто на приложението.

Като използвате интернет връзка, можете да актуализирате безплатно фирмуера на продукта с приложението „Sennheiser Smart Control“. Когато устройството, на което е инсталирано приложението, се свърже с интернет, на сървърите на Sennheiser автоматично се предават и там се обработват следните данни, нужни за представянето и прехвърлянето на актуализациите на фирмуера: Хардуерен идентификатор, номер на подверсията на хардуера, версия фирмуера на продукта, тип и версия на операционната система (Android, iOS), версия на приложението. Данните е използват само с цел осигуряване и прехвърляне на ълдейта на фирмуера и не се записват трайно. В случай че тези данни не трябва да се предават и обработват, не свързвайте устройството с интернет.

Употреба по предназначение/отговорност

Тези слушалки са предназначени за употреба с Bluetooth съвместими устройства за безжична аудио комуникация, като възпроизвеждане на музика и телефонни разговори чрез безжична Bluetooth® технология.

Приема се, че продуктът не се използва по предназначение, ако го ползвате по начин, различен от описането, дадено в прилежащата му документация. Sennheiser не носи отговорност при злоупотреба или неправилно използване на продукта, както и на допълнителните уреди/аксесори. Sennheiser не носи отговорност за щети по USB устройств, които не са в съответствие с USB спецификациите. Sennheiser не носи отговорност за щети от прекъсване на връзката вследствие на изтощени или остарели батерии, или на излизане извън Bluetooth обхвата.

Преди пускане на продукта в експлоатация задължително трябва да се вземат предвид специфичните за всяка държава разпоредби.

Декларация на производителя

По-подробна информация относно маркировката за спазване на законовите разпоредби ще намерите в края на документа.

Гаранция

За този продукт Sennheiser electronic GmbH & Co. KG дава 24-месечна гаранция. Актуалните гаранционни условия можете да намерите в интернет на адрес www.sennheiser.com, или да поискате от търговец на Sennheiser.

В съответствие със следните изисквания

- Директива относно общата безопасност на продуктите (2001/95/ЕО)
- В съответствие с националните ограничения на силата на звука.

Декларация за съответствие на ЕС

- Директива RoHS (2011/65/EC)

Тук Sennheiser electronic GmbH & Co. KG декларира, че радиосъоръженията от типа M3AEBTXL отговарят на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/EC).

Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния интернет адрес: www.sennheiser.com/download.

Указания за изхвърляне

- Директива относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (2006/66/ЕО и 2013/56/ЕC)
- Директива относно ОЕО (2012/19/EC)

Символът на зачертан контейнер на копела върху продукта, батерията/акумулатора, (ако има налични) и/или опаковката показва, че след края на експлоатационния си живот тези продукти не трябва да се изхвърлят като бита отпадък, а трябва да се предават като отпадък отпадък. За опаковките, моля, спазвайте законовите разпоредби за разделно събиране на отпадъци във Вашата страна.

За повече информация относно рециклирането на тези продукти, моля, обърнете се към Вашата общинска администрация, към общинските пунктове за събиране на отпадъци или към партньорите на Sennheiser.

Разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии/акумулатори, (ако има налични) и опаковките има за цел да стимулира рециклирането и/или оползотворяването и да предотврати негативните ефекти, напр. от потенциално съдържащи се вредни вещества. По този начин давате своя важен принос за опазването на околната среда и здравето.

SL Slovenščina

Pomembni varnostni napotki

- Pred uporabo izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za uporabo, varnostne napotke in kratka navodila (glede na obseg dobave).
- Izdelek tretjim osebam vedno predajte s temi varnostnimi napotki.
- Izdelka ne uporabljajte, če je očitno poškodovan ali oddaja nenavadne (žvižgajoče ali piskajoče) zvoke.
- Izdelek uporabljajte samo v okoljih, kjer je dovoljena brezžična Bluetooth®-tehnologija.

Izognite se telesnim poškodbam in neogodam

- Če se želite izogniti okvari sluha, se izogibajte dolgotrajni uporabi slušalk pri visoki glasnosti.
- Izdelek ustvarja močnejša trajna magnetna polja, ki lahko pridevedo do motenega delovanja srčnih spodbujevalnikov, vsadnih defibrilatorjev (ICD) in drugih vsadkov. Med sestavnim delom izdelka, ki vsebuje magnet, in spodbujevalnikom, vsadnim defibrilatorjem ali drugim vsadkom vedno držite razdaljo vsaj 10 cm.
- Dele izdelka, embalaže in opreme shranjujte izven dosegа otrok in hišnih ljubljencev, da se izognete neogodam. Nevarnosti požaranja in zadušitve.
- Izdelka ne uporabljajte, če morate biti še posebej pozorni na okolico (npr. v prometu). Predvsem aktivna zadušitev hrupa s strani izdelka lahko povzroči, da hrup iz okolja ni slišen, oziroma, da pride do akustično močne spremembe opozorilnih signalov.

Izognite se poškodbam izdelka in motnjam

- Izdelek naj bo vedno na suhem in ga ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (sušilec za lase, gretje, dolga izpostavljenost soncu, itn.), da se izognete rjavenju ali deformacijam.
- Ne pokrivajte odprtin mikrofona aktivne zadušitve hrupa na zunanji strani uhljevе školjke, da se izognete glasnim, nenavadnim (žvižgajočim ali piskajočim) zvokom in zagotovite pravilno zadušitev hrupa.
- Uporabljajte samo dodatne naprave/dodatno opremo/nadomestne dele, ki jih je priložilo ali priporočilo podjetje Sennheiser.
- Dele izdelka, ki niso iz usnja, čistite izključno z mehko in suho krpо.

Nega usnjenih delov

- Usnjene dele redno očistite s suho, mehko in z vodo navlaženo krpо.
- Pri čiščenju usnjenih delov ne uporabljajte loščila za usnje, detergentov ali močnih mil.
- Slušalke ne shranjujte v vlažnem okolju.

Varnostni napotki za litij-polimerse baterije

--

OPOZORILO

V primeru zlorabe ali nenamenske uporabe lahko akumulatorji steečajo. V skrajnih primerih obstaja nevarnost:

• Vročine,

• Požara,

• Eksplozije,

• Dima ali plina.

	Okvarjene izdelke vključno z baterijami oddajte na zbirna mesta ali pri prodajalcu.	Izdelek/baterije tudi v primeru daljše neuporabe redno polnite (pribl. vsake 3 mesece).
Uporabljajte izključno baterije, ki jih priporoča podjetje Sennheiser in temu ustrezne polnilnike.	Izdelek/baterije ne segrevajte čez 60 °C. Izdelka/baterij ne izpostavljajte sončnemu sevanju in ga/i/h ne mečite v ogenj.	
Izdelek/baterije napolnite samo pri temperaturi okolice od 0 °C do 40 °C.	Izdelka/baterij ne segrevajte čez 60 °C. Izdelka/baterij ne izpostavljajte sončnemu sevanju in ga/i/h ne mečite v ogenj.	

Napotki za zbiranje in obdelavo podatkov in posodobitev programske opreme

Ta izdelek shranjuje individualne nastavitve kot so glasnost in naslovi Bluetooth povezanih naprav. Ti podatki so potrebni za delovanje izdelka ter se ne posredujejo oz. obdelujejo s strani podjetja Sennheiser ali pogodbenih izvajalcev, ki jih je določilo podjetje Sennheiser.

Ta izdelek zbira uporabne podatke kot so cikli vklopa in časi delovanja (npr. predvajanje glasbe, programi ANC, nastavitve WQ), ki so kodirano in anonimizirano preko aplikacije „Sennheiser Smart Control“ poslani podjetju Sennheiser ali pa so preneseni in shranjeni preko pogodbenih izvajalcev podjetja Sennheiser ter tam obdelani. Podatki se obdelujejo za pridobitev statističnih značilnosti za pripravo in vzdrževanje funkcij ter za izboljšave izdelkov. Povezave do določene osebe ni mogoče vzpostaviti v nobenem trenutku. V kolikor teh podatkov ne želite prenesti ali obdelati, zavrnite uporabo v nastavitvah menjav aplikacije, v področju „Zasebnost“.

Programsko opremo izdelka lahko brezplačno posodobite z uporabo aplikacije „Sennheiser Smart Control« preko spletne povezave. Ko je naprava, na kateri je nameščena aplikacija, povezana s internetom, se na strežnik podjetja Sennheiser samodejno prenesejo in obdelajo naslednji podatki za pripravo in prenos ustreznih posodobitev programske opreme: Identifikator strojne opreme, revizijska številka strojne opreme, različica strojne programske opreme izdelka, vrsta in različica operativskega sistema (Android, iOS), različica aplikacije. Podatki se uporabljajo samo za zagotavljanje in prenos posodobitev vdlane programske opreme in se ne hranijo trajno. Če teh podatkov ne želite prenesti in obdelati, se ne povežite z internetom.

Namenska uporaba/odgovornost

Te slušalke so zasnovane kot dodatna oprema za naprave, ki so skladne z Bluetooth, in sicer za brezžično audio komunikacijo, kot sta predvajanje glasbe in telefonski klici preko radijske tehnologije Bluetooth®.

Če ta izdelek uporabljate drugače, kot je opisano v priloženi dokumentaciji izdelka, se to smatra kot nenamenska uporaba. Podjetje Sennheiser v primeru zlorabe ali nenamenske uporabe izdelka in dodatnih naprav/delov opreme ne prevzema nobene odgovornosti. Podjetje Sennheiser ne odgovarja za nastale poškodbe naprav USB, ki ne ustrezajo specifikacijam naprave. Podjetje Sennheiser ne odgovarja za nastale poškodbe, ki so posledica prekinitve povezave zaradi praznih ali starih baterij oz. prekoračenega območja oddajanja Bluetooth.

Pred zagonom upoštevajte predpise, specifične za posamezno državo.

Izjave proizvajalca

Več informacij o oznakah skladnosti s predpisi najdete na koncu tega dokumenta.

Garancija

Podjetje Sennheiser electronic GmbH & Co. KG za ta izdelek izdaja garancijo za obdobje 24 mesecev. Veljavne garancijske pogoje lahko najdete na spletni strani www.sennheiser.com ali pri vašem partnerju Sennheiser.

V soglasju z naslednjimi zahtevami

- Spolšna Direktiva o varnosti proizvodov (2001/95/ES)
- V skladu z nacionalnimi omejitvami glede glasnosti.

Izjava EU o skladnosti

- Direktiva RoHS (2011/65/EU)

Podjetje Sennheiser electronic GmbH & Co. KG izjavlja, da je tip radijske opreme M3AEBTXL

v skladu z Direktivo o radijski opremi (2014/53/EU).

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji povezavi:

www.sennheiser.com/download.

Napotki za odstranjevanje

- Direktiva o baterijah (2006/66/ES in 2013/56/EU)
- Direktiva OEEO (2012/19/EU)

Simbol prekržižanega smetnjaka s kolesi na izdelku, bateriji (če je prisotna) in/ali embalaži nakazuje, da tega izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti med normalne gospodinske odpadke, ampak ga je treba odstraniti ločeno. Za embalažo upoštevajte zakonske predpise o ločevanju odpadkov v vaši državi. Nadaljnje informacije glede recikliranja tega izdelka prejmete pri vaši lokalni upravi, na komunalnih zbirnih mestih in mestih za vračilo ali pri vašem partnerju podjetja Sennheiser. Ločeno zbiranje starih električnih in elektronskih naprav, baterij (če so prisotne) in embalaž je namenjeno za spodbujanje ponovne uporabe in/ali recikliranje ter preprečevanje negativnih učinkov, npr. zaradi potencialno prisotnih škodljivih snovi. S tem boste dali pomemben prispevek k zaščiti okolja in zdravja.

HR Hrvatski

Važne sigurnosne napomene

- Prije korištenja ovim proizvodom pažljivo i u cijelosti pročitajte ove upute za upotrebu, sigurnosne napomene, kratke upute (ovisno o opsegu isporuke).
- Kad proizvod proslijedujete trećim osobama, uvijek priložite ove sigurnosne napomene.
- Nemojte se koristiti proizvodom ako je vidno oštećen ili ako proizvodi glasne, neobične zvukove (žviždanje ili pištanje).
- Proizvodom se koristite isključivo u okruženjima u kojima je dopuštena bežična tehnologija Bluetooth®.

Izbjegavanje negativnih zdravstvenih posljedica i nesreća

- Izbjegavajte duga razdoblja slušanja pri visokoj glasnoći da ne biste oštetili sluh.
- Proizvod stvara jaka stalna magnetsna polja koja mogu uzrokovati smetnje srčanih stimulatora, implantiranih defibrilatora (ICD-ova) i drugih implantata. Uvijek održavajte razmak od najmanje 10 cm između komponente proizvoda koja sadržava magnet i srčanog stimulatora, implantiranog defibrilatora ili drugog implantata.
- Dijelove proizvoda, ambalaže i dodatne opreme čuvajte izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca da biste izbjegli nesreće. Opasnost od gutanja i gušenja.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u situacijama kada trebate usmjeriti posebnu pažnju na svoju okolinu (npr. u cestovnom prometu). Posebice aktivno suzbijanje buke može okoline zvukove učiniti nečujnima, a signale upozorenja akustički znatno promijeniti.

Izbjegavanje oštećenja proizvoda i smetnji

- Proizvod održavajte suhim i nemojte ga izlagati ekstremno niskim ili ekstremno visokim temperaturama (sušilu za kosu, grijanju, dugotrajnoj sunčevoj svjetlosti itd.) da ne bi došlo do korozije ili promjena oblika.
- Kako biste izbjegli glasne, neobične zvukove (žviždanje ili pištanje) i osigurali besprijeorno suzbijanje buke, nemojte pokrivati otvore mikrofona za aktivno suzbijanje buke koji se nalaze na vanjskom dijelu slušalice.
- Upotrebljavajte samo dodatne uređaje / dodatnu opremu / rezervne dijelove koje je isporučilo ili preporučilo društvo Sennheiser.
- Dijelove proizvoda koji nisu izrađeni od kože čistite isključivo mekom suhom krpom.

Nega kožnih dijelova

- Redovito brišite kožne dijelove čistom i mekom krpom namočenom u vodu.
- Za čišćenje kožnih dijelova ne upotrebljavajte sredstvo za poliranje kože, sredstvo za čišćenje ili jake sapune.
- Ne čuvajte slušalice u vlažnom okruženju.

Sigurnosne napomene za litij-polimerse akumulator

--

UPOZORENJE

U slučaju zloruporabe ili nepropisne upotrebe može doći do istjecanja akumulatora. U ekstremnim slučajevima postoji opasnost od:

• Stvaranja topline

• Eksplozije

• Požara

• Stvaranja dima ili plinova

	Neispravne proizvode s akumulatorima odložite na sakupljališta otpada ili ih vratite svojem specijaliziranom trgovcu.	Poslije upotrebe isključite proizvode koji se napajaju putem akumulatora.
Koristite se isključivo akumulatorima i odgovarajućim punjačima koje je preporučilo društvo Sennheiser.	Proizvod/akumulatorre redovito punite čak i ako su za duže izvan upotrebe (otprilike svaka 3 mjeseca).	
Proizvod/akumulatorre punitе samo pri temperaturi okoline od 0 °C do 40 °C.	Proizvod/akumulatorre nemojte zagrijati na temperaturu veću od 60 °C. Izbjegavajte sunčevu svjetlost i ne bacajte akumulatorе u vatru.	

Napomene o prikupljanju i obradi podataka i ažuriranjima firmvera

Ovaj proizvod sprema individualne postavke poput glasnoće i Bluetooth adresa spojenih uređaja. Ti su podatci potrebni za rad uređaja i ne proslijeđuju se društvu Sennheiser niti ih društvo Sennheiser prenosi poduzećima koje je angažiralo te ih se ne obrađuje.

Ovaj proizvod prikuplja podatke o upotrebi kao što su ciklusi uključivanja i vremena rada (npr. reprodukcija glazbe, ANC program, EQ postavke), koji se kodirano i anonimizirano putem aplikacije „Sennheiser Smart Control“ prenose poduzeću Sennheiser ili poduzećima koje je angažiralo poduzeće Sennheiser, spremaju se i tamo se obrađuju. Podaci se obrađuju za utvrđivanje statističkih značajki za pražnjanje, održavanje funkcija i za poboljšanje proizvoda. Ni u jednom se trenutku ne može prepoznati povezanost s određenom osobom. Kada se ti podaci ne smiju prenositi ni obrađivati, zabranite upotrebu u postavkama u području „Privacy“ (privatnost) izbornika aplikacije.

Proizvod može proizvoditi ažuriranja s pomoću aplikacije „Sennheiser Smart Control“ putem internetske veze. Kada je uređaj na koji je instalirana aplikacija povezan s internetom, slijedeći se podaci automatski prenose na poslužitelj društva Sennheiser i tamo obrađuju da bi se osigurala i preniljave potrebna ažuriranja firmvera: identifikator hardvera, revizijski broj hardvera, verzija firmvera proizvoda, vrsta operativnog sustava (Android, iOS) i inačica, verzija aplikacije. Podaci se upotrebljavaju samo u svrhu pripreme i prijenosa ažuriranja firmvera i ne spremaju se trajno. Ako ne želite da se navedeni podaci prenose i obrađuju, nemojte uspostavljati vezu s internetom.

Namjenska upotreba/odgovornost

Ove su slušalice osmišljene kao pribor za uređaje kompatibilne s Bluetoothom za bežičnu audio komunikaciju poput reprodukcije glazbe i telefonske razgovore putem bežične tehnologije Bluetooth®.

Nenamjernom se upotrebom smatra svako korištenje ovim proizvodom koje odstupa od opisa u pripadajućim uputama proizvoda. Društvo Sennheiser ne preuzima odgovornost u slučaju zlouporabe ili nenamjenske upotrebe ovog proizvoda kao i dodatnih uređaja / dijelova dodatne opreme. Društvo Sennheiser ne odgovara za oštećenja na USB uređajima koji nisu usklađeni sa specifikacijama za USB. Društvo Sennheiser ne odgovara za oštećenja nastala zbog prekida veze uslijed praznih ili prestarih akumulatora ili uslijed napuštanja prijemnog područja Bluetootha.

Prije puštanja u rad treba obratiti pažnju na pojedine posebne propise određene zemlje.

Izjave proizvođača

Dodatne informacije o oznakama za pridržavanje zakonskih odredbi možete pronaći na kraju dokumenta.

Jamstvo

Društvo Sennheiser electronic GmbH & Co. KG za ovaj proizvod nudi jamstvo za razdoblje od 24 mjeseca. Trenutačno važeće uvjete jamstva možete pronaći na internetskoj stranici www.sennheiser.com ili se obratiti svojem prodajnom predstavniku društva Sennheiser.

Proizvod je sukladan sa sljedećim zahtjevima

- Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ)
- U skladnosti sa specifičnim lokalnim ograničenjima glasnoće zvuka.

Izjava o sukladnosti EU

- Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (2011/65/EU)

Ovimе društvo Sennheiser electronic GmbH & Co. KG izjavljuje da je vrsta radijske opreme M3AEBTXL u skladu s odredbama Direktive o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu (2014/53/EU).

Potpuni tekst Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici: www.sennheiser.com/download.

Napomene za odlaganje u otpad

- Direktiva o baterijama (2006/66/EZ i 2013/56/EU)
- Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (2012/19/EU)

Simbol prekriziene kante za smeće na proizvodu, bateriji / punjivoj bateriji (ako postoji) i/ili ambalaži znači da se ovi proizvodi po isteku vijeka trajanja ne smiju odložiti u obični kućni otpad, nego u poseban otpad. U pogledu ambalaže pridržavajte se zakonskih propisa o odva