

## Remarques sur le récepteur radio Nice BIDI-AWNING

### Instructions générales

Avant le raccordement et la mise en service de l'installation, il est impératif de lire et de respecter les consignes de sécurité suivantes:

- L'installation électrique sur site doit être réalisée par des électriciens agréés
- Les raccordements électriques doivent être réalisés de manière à ce qu'ils restent accessibles et déconnectables à tout moment
- Les instructions Nice BIDI-AWNING doivent être respectées
- Consulter le document ANSL032 «Schéma de raccordement adaptateur Moveno-Somfy radio»
- Toutes les instructions d'installation et de montage doivent être respectées
- Il faut utiliser des émetteurs Nice de type ERA (STOBAG type SKIMY SRCH-X...) équipés d'une touche Prog.; les modèles plus anciens, par ex. de type ERGO, doivent être remplacés (non compatibles avec BIDI-AWNING)
- Seuls les moteurs Somfy Orea WT avec BIDI-AWNING sont utilisés
- Un étalonnage des positions limites doit être effectué; procédure selon les instructions
- En option, un mode d'emploi plus complet pour BIDI-AWNING peut être consulté dans les téléchargements STOBAG ou au moyen du code QR sur l'emballage
- Après la mise en service, il faut effectuer un contrôle complet du fonctionnement des capteurs, etc.
- En cas de vent fort ou de tempête, l'installation doit être mise hors service (WWK selon la conformité européenne, CE)