

Hinweise zu Nice-Funkempfänger BIDI-AWNING

Allgemeine Anleitung

Vor dem Anschluss und der Inbetriebnahme der Anlage sind unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten:

- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen
- Elektrische Anschlüsse sind so auszuführen, dass sie jederzeit zugänglich und abschaltbar bleiben
- Die Anleitung Nice BIDI-AWNING ist zu beachten
- Das Dokument ANSL032 «Anschlusschema Adapter Moveno-Somfy Funk» beachten
- Sämtliche Installations- und Montageanleitungen sind zu befolgen
- Es müssen Nice Sender Typ ERA (STOBAG Typ SKIMY SRCH-X...) eingesetzt werden, die mit einer Prog. Taste ausgestattet sind; ältere Modelle z.B. Typ ERGO sind zu ersetzen (nicht mit BIDI-AWNING kompatibel)
- Es werden ausschliesslich Somfy Orea WT Antriebe mit BIDI-AWNING eingesetzt
- Es muss eine Kalibrierung der Grenzpositionen durchgeführt werden; Vorgehen gemäss Anleitung
- Optional kann für BIDI-AWNING eine umfangreichere Anleitung in den STOBAG Downloads oder mittels QR-Code auf der Verpackung eingesehen werden
- Nach der Inbetriebnahme ist eine komplette Funktionskontrolle der Sensoren usw. durchzuführen
- Bei starkem Wind und Sturm ist die Anlage ausser Betrieb zu setzen (WWK gemäss CE-Konformität)