SPORT True Wireless

Model: CX200TW1
CX200TW1 C
CX200TW1 X
CX200TW1 G

EN Safety instructions
DE Sicherheitshinweise
DE Consignes de sécurité
ES Instrucciones de seguridad
PT Instruções de segurança
NL Veiligheidsvoorschriften
IT Indicazioni di sicurezza
DA Sikkerhedsvejledninger
SV Säkerhetsanvisningar
FI Turvallisuusohjeita
EL Υποδείξεις ασφαλείας
PL Wskazówki bezpieczeństwa
TR Güvenlik bilgileri
RU Инструкция по безопасности
JA 安全に関する注意事項
ZH-HANS 安全提示
ZH-HANT 安全注意事項
KO 안전 지침
ID Petunjuk Keselamatan

SENNEHEISER

Sennheiser is a trademark of Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, registered in the U.S. and other countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sennheiser electronic GmbH & Co. KG is under license. Other company and product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 11/21, 592597/A02

EN English

Important safety instructions

Read the instruction manual, safety instructions, quick guide (depending on the scope of delivery) carefully and completely before using the product.

- Always include the safety instructions when passing the product on to third parties.
- Do not use the product if it is obviously defective or makes loud, unusual vibrations or sounds.
- Only use the product in environments where **Bluetooth**® wireless transmission is permitted.

Preventing damage to health and accidents

- Do not listen at high volume levels for long periods of time to prevent hearing damage.
- Do not insert the earphones too deep into your ears and never insert them without ear adapters. Always remove the earphones slowly and carefully from your ears.
- The product contains strong permanent magnetic fields that could cause interference with cardiac pacemakers, implanted defibrillators and other implants. Always maintain a distance of at least 3.94"/10 cm between the product component containing the magnet (earbuds) and implanted cardiac pacemaker, implanted defibrillator, or other implant.
- Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets to avoid accidents. Swallowing and choking hazard.
- Do not use the product in an environment that requires your special attention (e.g. in traffic).

Preventing damage to the product and malfunctions

- Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater, microwave oven) to sunlight. Risk to avoid corrosion or deformation. The normal operating temperature is from 0°C to 40°C/32°F to 104°F.
- Use only attachments/accessories/spare parts supplied or recommended by Sennheiser.
- Clean the product only with a soft, dry cloth.

Safety instructions for Lithium rechargeable batteries

WARNING

If abused or misused, rechargeable batteries may leak. In extreme cases, they may even explode. Either:

- heat generation
- fire development
- explosion
- smoke or gas development

Only use rechargeable batteries and chargers recommended by Sennheiser.

Do not leave the product / rechargeable batteries unattended while charging.

Only charge the product / rechargeable batteries at ambient temperatures between 10 °C and 40 °C/50 °F and 104 °F and do not charge them near easily flammable objects.

Do not heat the product / rechargeable batteries above 70 °C/158°F. Avoid exposure to sunlight and do not throw the product / rechargeable batteries into fire.

Switch rechargeable battery-powered products off after use.

When not using the product / rechargeable batteries for extended periods of time, charge them regularly (about every three months).

This product contains coin rechargeable batteries. If you think the product / coin rechargeable battery has been swallowed or is lodged in the body, seek medical assistance immediately.

Avoid prolonged skin contact with the product, rechargeable battery, charger or charging cable when connected to a power mains. These components can heat up during charging and cause skin irritation.

Dispose of defective products with built-in rechargeable batteries at specified collection points or return them to your specialist dealer to facilitate recycling.

Notes on data collection and processing and on firmware updates

This product stores individual settings such as the volume and the Bluetooth connection data of paired devices. The collected data is required for the operation of the product and is not transferred to Sennheiser or companies commissioned by Sennheiser and is not processed.

Using the "Sennheiser Smart Control" app, you can update the firmware of the product for free via an Internet connection. If the device on which the app is installed is connected to the Internet, the following data is automatically transferred to and processed by Sennheiser servers in order to provide and transfer suitable firmware updates: hardware identifier, hardware revision number, firmware version of the product, operating system type (Android, iOS) and version of the app. The data will only be used for the purpose of providing and transferring firmware updates and will not be stored permanently. If you do not wish this data to be transferred and processed, do not connect to the Internet.

Intended use/Liability

These headphones have been designed as an accessory for Bluetooth compliant devices. They are intended for audio playback of audio signals such as music playback and phone calls via Bluetooth wireless technology.

It is considered improper use when this product is used for any application not named in the associated product guides.

Sennheiser does not accept liability for damage arising from improper use or misuse of the product, its attachments/accessories.

Sennheiser is not liable for damages resulting from the loss of connection due to flat or swapped rechargeable batteries or exceeding the Bluetooth transmission range.

Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations.

Manufacturer declarations

For more information on regulatory compliance markings, refer to the supplied conformance information sheet.

Warranty

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on this product.

For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

For AUSTRALIA and NEW ZEALAND only:

Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products. For the current warranty conditions, visit the Sennheiser website:

- Australia: https://en-nz.sennheiser.com
- New Zealand: https://en-nz.sennheiser.com

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian Consumer Law legislation. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, restricts or modifies any remedy available to the consumer which is granted by law.

To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website:

- Australia: https://en-au.sennheiser.com/service-support-contact
- New Zealand: https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 027) Unit 2, Level 7, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia.

In compliance with the following requirements

- General Product Safety Regulation (EU) 2023/988
- Compliant to **Sound Pressure Limits** according to country specific requirements.

EU Declaration of conformity

- RoHS Directive (2011/65/EU)
- UK: RoHS Regulations (2012)

Hereby, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type CX200TW1(X)/CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C) is in compliance with the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.sennheiser.com/download.

UK Declaration of conformity

- RoHS Regulations (2012)
- Radio Equipment Regulations (2017)

Notes on disposal

- EU: Battery Directive (2006/66/EC & 2013/56/EU)
- EU: WEEE Directive (2012/19/EU)
- UK: Battery Regulations (2009)
- UK: WEEE Regulations (2013)

The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with household waste. Dispose of these products/batteries/packaging at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and environment.
The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example, due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.

Electronic products and (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when removing lithium batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Batteries must be kept as much as possible by using longer-lifetime products or rechargeable batteries.

Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from waste disposal companies, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your dealer. If they are legally required to do so, depending on your batteries property, you are helping to protect public health and the environment.

DE Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung (je nach Lieferumfang) sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.

- Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist oder laute, ungewöhnliche (Pfeif- oder Piep-) Geräusche von sich gibt.
- Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die drahtlose **Bluetooth**®-Technologie gestattet ist.

Gesundheitsschaden und Unfälle vermeiden

- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hohen Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Setzen Sie die Hörer nicht zu tief und niemals ohne Ohradapter in den Gehörgang ein. Ziehen Sie die Hörer stets langsam und vorsichtig aus dem Ohr heraus.
- Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder, die zu Störungen von Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten führen können. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Produktkomponente, die den Magneten enthält (Ohrhörer), und Herzschrittmacher, implantierbarem Defibrillator, oder dem implantierten Gerät oder anderen Implantat ein.
- Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden. Verschluck- und Erstickungsgefahr.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr).

Produktschäden und Störungen vermeiden

- Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen oder hohen Temperaturen (z. B. Haarfön, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden. Die normale Betriebstemperatur beträgt 0°C bis 40°C.
- Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile/Ersatzteile, die von Sennheiser geliefert oder empfohlen werden.
- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise für Lithium-Akku

WARNUNG

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch können die Akkus auslaufen. In extremen Fällen besteht die Gefahr von:

- Hitzeentwicklung
- Feuerentwicklung
- Explosion
- Rauch- oder Gasentwicklung

Verwenden Sie ausschließlich die von Sennheiser empfohlenen Akkus und dazu passenden Ladegeräte.

Laden Sie das Produkt / die Akkus nicht unbeaufsichtigt.

Laden Sie das Produkt / die Akkus nur bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C und nicht in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen.

Erhitzen Sie das Produkt / die Akkus nicht über 70 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie das Produkt / die Akkus nicht ins Feuer.

Schalten Sie Akku-gespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.

Laden Sie das Produkt / die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).

Dieses Produkt enthält Knopfzellen-Akkus. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Produkt / der Knopfzellen-Akku verschluckt wurde oder sich in einem Teil des Körpers befindet, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Produkt, Akku, Ladegerät oder Ladekabel, wenn dieses/dieser mit dem Stromnetz verbunden ist. Diese Komponenten können sich während des Ladevorgangs erwärmen und zu Hautirritationen führen.

Geben Sie defekte Produkte inkl. Akku ausschließlich an Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler zurück, um die Wiederverwertung zu ermöglichen.

Hinweise zur Erfassung und Verarbeitung von Daten und Firmware-Updates

Dieses Produkt speichert individuelle Einstellungen wie Lautstärke und Bluetooth-Adressen gekoppelter Geräte. Diese Daten sind für den Betrieb des Produkts erforderlich und werden weder an Sennheiser oder durch Sennheiser beauftragte Unternehmen nicht übertragen und nicht verarbeitet.

Mit der App "Sennheiser Smart Control" können Sie Firmware-Updates für Ihr Produkt über eine Internetverbindung kostenlos aktualisieren. Wenn das Gerät, auf dem die App installiert ist, mit dem Internet verbunden ist, werden automatisch folgende Daten an Sennheiser übertragen und durch den Server arbeitet, um geeignete Firmware-Updates bereitstellen und übertragen zu können: Hardware Identifikation, Hardware Versionsnummer, Firmware-Version des Produkts, Betriebssystemtyp (Android, iOS) und -version, Version der App. Die Daten werden nur zum Zweck der Bereitstellung und Übertragung der Firmware-Updates verwendet und nicht dauerhaft gespeichert. Wenn diese Daten nicht übertragen und verarbeitet werden sollen, stellen Sie keine Internet-Verbindung her.

Bestimmungsgemäße Verwendung/Haftung

Diese Kopfhörer wurden als Zubehör für Bluetooth-konforme Geräte für die drahtlose Audiokommunikation wie Musikwiedergabe und Telefonate über Bluetooth-Funktechnologie konzipiert.

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in den zugehörigen Produktanleitungen beschrieben. Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßer Verwendung des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile. Sennheiser haftet nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen übereinstimmen.

Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen wegen leerer oder überschrittener Bluetooth-Reichweite oder Überschreiten der Sennheiser-Nutzungsdauer. Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Herstellererklärungen

Weitere Informationen zur Kennzeichnungen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen finden Sie auf dem mitgelieferten Beiblatt.

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell gültigen Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (2005/95/EG)
- In Übereinstimmung mit länderspezifischen **Lautstärkebegrenzungen**.

EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Hiermit erklärt Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp CX200TW1(X)/CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C) der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.sennheiser.com/download.

Hinweise zur Entsorgung

- Batterie-Richtlinie (2006/66/EG & 2013/56/EU)
- WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den Hausmüllentsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Bestimmungen Ihres Landes zur Abfalltrennung. Eine unsachgemäße Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen. Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten, Batterien/Akku (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf die Volksgesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe nutzbar zu machen und eine Verminderung der Umwelt zu verwenden.
Wenn Batterien/Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte ohne Zerstörung entfernt werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus beachten Bedienungsanleitung des Produkts). Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besonderen Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschluckungsgefahr bei Knopfzellen. Batterien/Akkus müssen soweit wie möglich durch Produkte mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus ersetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei sich nahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

FR Français

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez soigneusement le mode d'emploi, les consignes de sécurité, le guide de démarrage rapide (en fonction de la livraison) avant d'utiliser le produit.
2. Si vous remettez le produit à la disposition d'un tiers, joignez-y toujours ces consignes de sécurité.
3. N'utilisez pas le produit s'il est manifestement défectueux, ou émet des bruits forts et inhabituels (sifflements ou bips).
4. N'utilisez le produit que dans des environnements où la transmission **Bluetooth**® sans fil est autorisée.

Prévenir des atteintes à la santé et des accidents

- Évitez d'écouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes pour éviter des dommages auditifs.
- N'insérez pas les écouteurs trop profondément dans vos oreilles et ne les insérez jamais sans embouts adaptateurs. Enlevez toujours les écouteurs lentement et avec précaution de vos oreilles.
- Le produit génère de plus forts champs magnétiques permanents qui peuvent provoquer des interférences avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs implantables (DAI) et autres implants. Maintenez toujours une distance d'au moins 10 cm entre le composant du produit contenant l'aimant (écouteurs) et le boîtier du stimulateur cardiaque, le défibrillateur implanté ou autre implant.
- Conservez le produit, les accessoires et les pièces d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter des accidents. Risque d'ingestion et d'étouffement.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentration particulière (par ex. sur la route).

Prévenir les dommages au produit et les dysfonctionnements

- Conservez le produit au sec et ne l'exposez ni à des températures extrêmement basses ni à des températures extrêmement hautes (sèche-cheveux, radiateur), exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter des corrosions ou des déformations. La température de fonctionnement normale est de 0°C à 40°C.
- N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires/pièces de rechange fournis ou recommandés par Sennheiser.
- Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon doux et sec.

Consignes de sécurité sur les batteries Lithium

AVERTISSEMENT

En cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive, les batteries peuvent couler. Dans des cas extrêmes, il y a un risque :

- de dégagement de chaleur,
- d'explosion,
- de dégagement de fumée ou de gaz.

Utilisez uniquement les batteries recommandées par Sennheiser et des chargeurs appropriés.

Ne laissez pas le produit / les batteries sans surveillance pendant le chargement.

Ne chargez le produit / les batteries qu'à une température ambiante entre 10 °C et 40 °C et ne le / les chargez pas à proximité d'objets facilement inflammables.

N'exposez pas le produit / les batteries à des températures supérieures à 70 °C. Ne pas exposer au soleil et ne pas le/les jeter pas au feu.

Éteignez les produits alimentés par batteries lorsqu'ils ne sont plus utilisés.

En cas de non utilisation prolongée, rechargez le produit / les batteries régulièrement (environ tous les trimestres).

Ce produit contient des batteries boutons. En cas de doute concernant le fait que le produit / une batterie bouton pourrait avoir été avalé(e) ou coincé(e) dans un certain type de conduit du corps, consultez immédiatement un médecin.

Évitez tout contact prolongé de la peau avec le produit, la batterie, le chargeur ou le câble de chargement lorsqu'ils sont elle est branché(e) sur le secteur. Ces composants peuvent chauffer pendant le chargement et provoquer une irritation cutanée.

Déposez les produits défectueux avec leurs batteries dans un point de collecte ou ramenez-les à votre revendeur pour faciliter le recyclage.

Notes sur la collecte et le traitement de données et des mises à jour du micrologiciel

Ce produit mémorise des réglages individuels tels que le volume et les données de connexion Bluetooth des appareils appairés. Ces données sont nécessaires au fonctionnement du produit et ne sont pas transmises à Sennheiser ou à des sociétés mandatées par Sennheiser et ne sont pas traitées.

En utilisant l'appli « Sennheiser Smart Control », vous pouvez mettre à jour gratuitement le micrologiciel du produit via une connexion Internet. Si l'appareil sur lequel l'appli est installée est connecté à Internet, les données suivantes sont automatiquement transmises à et traitées par des serveurs Sennheiser afin de fournir et de transférer les mises à jour du micrologiciel appropriées : Identificateur du matériel, numéro de révision du matériel, version du micrologiciel du produit, type de système d'exploitation (Android, iOS) et version de l'appli. Les données ne seront utilisées qu'aux seuls fins susdites et ne seront pas stockées de manière permanente. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient transmises et traitées, ne vous connectez pas à Internet.

Utilisation conforme aux directives/responsabilité

Ce casque est conçu pour fonctionner avec des appareils compatibles Bluetooth. Il est destiné à la communication audio sans fil tels que la lecture de musique et les appels téléphoniques via la technologie sans fil Bluetooth. Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute application différant de celle décrite dans les notices correspondantes.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage aux appareils USB qui ne répondent pas aux spécifications USB.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant de la perte de liaison due à une batterie épuisée, une vieille batterie ou si vous dépassez la portée de transmission Bluetooth.

Avant la mise en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays.

Déclarations du fabricant

Pour plus d'informations sur les étiquettes de conformité légale, veuillez vous référer au supplément fourni.

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Directive Sécurité Générale des Produits (2005/95/CE)
- En conformité avec les **limites de pression acoustique spécifiques** par pays.

Déclaration UE de conformité

- Directive RoHS (2011/65/UE)

Le soussigné, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type suivant: CX200TW1(X)/CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C) est conforme à la directive RED (2014/53/UE).
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.sennheiser.com/download.

Notes sur la gestion de fin de vie

- Directive Piles et accumulateurs (2006/66/CE & 2013/56/UE)
- Directive DEEE (2012/19/UE)

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ces produits doivent faire l'objet d'une collecte séparée lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter les règles de votre pays concernant le tri des ordures. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.
L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le recyclage et la réutilisation et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. Mettre les équipements électriques et électroniques usagés ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.
Lorsque vous jetez des équipements électriques sans les piles, vous devez faire l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries, veuillez respecter le mode d'emploi du produit). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veuillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets en plus piles et utilisez des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des piles rechargeables.
Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte compétents ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques à votre distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.

ES Español

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones, las instrucciones de manejo, las indicaciones de seguridad y las instrucciones resumidas (dependiendo del alcance de suministro) antes de utilizar el producto.
2. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas indicaciones de seguridad.
3. No utilice el producto si es claramente deteriorado o si emite ruidos inusuales altos (sibilidos o pitidos).
4. Utilice el producto únicamente en aquellos entornos en los que está permitida el uso de transmisión inalámbrica **Bluetooth®**.

Evitar daños para la salud y accidentes

- Para evitar daños auditivos, no escuche música a alto volumen durante periodos prolongados de tiempo.
- No se ponga los auriculares sin adaptadores para los oídos. Sáquese siempre los auriculares de los oídos despacio y con cuidado.
- El producto genera fuertes campos magnéticos permanentes que pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos, desfibriladores implantados (ICDs) y otros implantes. Guarde siempre una distancia mínima de 10 cm entre los componentes del producto que contienen imanes (auriculares) y el marcapasos, el desfibrilador implantado u otro implante.
- Mantenga el producto, el embalaje y los accesorios fuera del alcance de los niños y de las mascotas domésticas para evitar accidentes. Peligro de ingestión y de asfixia.
- No utilice el producto si tiene que prestar especial atención al entorno (p. ej. al tener que conducir).

Evitar daños en el producto y averías

- Asegúrese de que el producto esté siempre seco y en ningún caso lo exponga a temperaturas extremadamente bajas o altas (secador, calefacción, exposición prolongada a los rayos del sol, etc.) para evitar corrosión o deformaciones. La temperatura normal de funcionamiento es de 0 °C a 40 °C.
- Utilice solo los aparatos adicionales/accesorios/piezas de repuesto suministrados o recomendados por Sennheiser.
- Limpie el producto únicamente con un paño suave y seco.

Instrucciones de seguridad para pilas recargables de litio

ADVERTENCIA

Las baterías o pilas recargables pueden sufrir derrames si no se utilizan correctamente. En casos extremos existe la posibilidad de:

- Formación de calor
- Explosión
- Incendio
- Formación de humo o gases

Utilice exclusivamente las pilas recargables recomendadas por Sennheiser y los cargadores adecuados para ellas.

No cargue el producto / las pilas recargables sin vigilancia.

Cargue el producto / las pilas recargables únicamente a una temperatura ambiente de 10 °C a 40 °C y no cerca de objetos fácilmente inflamables.

No calente el producto/las pilas recargables a más de 70 °C. Evite la radiación solar y no tire el producto/las pilas recargables al fuego.

Los productos que se alimenten mediante pilas recargables se deben apagar después de utilizarlos.

Si no se utiliza el producto/las pilas recargables durante un periodo prolongado de tiempo, recárguelos regularmente (aprox. cada tres meses).

Este producto contiene pilas recargables de botón. Si sospecha que el producto / una pila recargable de botón ha sido ingerido/a o se ha quedado/a en alguna parte del cuerpo, busque ayuda médica de inmediato.

Evite el contacto prolongado de la piel con el producto, la pila recargable, el cargador o el cable de carga cuando estén conectado a la red eléctrica. Estos componentes pueden calentarse durante el proceso de carga y provocar irritaciones en la piel.

Devuelva los productos defectuosos, incluida la pila recargable, únicamente a los puntos de recogida o a su distribuidor habitual para facilitar el reciclaje.

Notas sobre el registro y procesamiento de datos y actualizaciones de firmware

Este producto almacena ajustes individuales como volumen y direcciones Bluetooth de dispositivos sincronizados. Estos datos son necesarios para el funcionamiento del producto y no son transmitidos a Sennheiser o a empresas encargadas por Sennheiser, ni son procesados por ellas.

Puede actualizar gratuitamente el firmware del producto a través de la app "Sennheiser Smart Control" mediante una conexión de Internet. Cuando el dispositivo en el que está instalada la app está conectado a Internet, se transmiten automáticamente los siguientes datos a un servidor de Sennheiser y se procesan en él para poder facilitar y transmitir actualizaciones de firmware adecuadas: Identificador de hardware, número de versión de hardware, versión de firmware del producto, tipo y versión del sistema operativo (Android, iOS), versión de la app. Los datos se utilizan solo con finalidades de prestación y transmisión de actualizaciones de firmware y no se almacenan de forma permanente. Si no desea que estos datos se transmitan o procesen, no establezca conexión a Internet.

Uso adecuado/responsabilidad

Estos auriculares se han concebido como un accesorio para dispositivos compatibles Bluetooth. Están diseñados para la reproducción de audio sin cables, como las llamadas y la reproducción de música por medio de una tecnología inalámbrica Bluetooth.

Se considera inadecuado utilizar este producto de manera distinta a la descrita en los manuales asociados de los productos.

Sennheiser no asume ningún tipo de responsabilidad en el caso de un mal uso indebido del producto o de los dispositivos adicionales/accesorios.

Sennheiser no se responsabilizará por daños en aparatos USB que no concuerdan con las especificaciones USB.

Sennheiser no responsabilizará de los daños por fallos de conexión provocados por baterías gastadas o vieja o por haber excedido el área de transmisión Bluetooth.

Antes de su puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.

Declaraciones del fabricante

Para más información sobre las marcas de cumplimiento de la normativa legal, véase la hoja de información suministrada.

Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ofrece una garantía de 24 meses por este producto.

Puede obtener las condiciones de garantía actualmente vigentes en Internet www.sennheiser.com o de su proveedor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

- Directiva relativa a la seguridad general de los productos (2001/95/CE)
- En conformidad con los **límites de volumen específicos** de cada país.

Declaración de conformidad de la UE

- Directiva RoHS (2011/65/UE)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara por la presente que el tipo de equipo radioeléctrico CX200TW1(X)/CX200TW1 R, CX200TW1 L, CX200TW1 C) cumple la directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE).
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: www.sennheiser.com/download.

Instrucciones para el desecho

- Directiva sobre pilas y baterías (2006/66/CE & 2013/56/UE)
- Directiva WEEE (2012/19/UE)

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la batería/pila recargable (de proceder) y/o el envase advierte de que estos productos no se deben desechar junto con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que deben desecharse por separado. Para los envases, observe la separación de desechos de su país. La eliminación inadecuada de los materiales de envasado puede perjudicar su salud y el medio ambiente.
La recolección por separado de aparatos eléctricos y electrónicos, baterías/pilas recargables (de proceder) y envases sirve para promover la reutilización y el reciclaje y evitar efectos negativos para su salud y el medio ambiente, por ejemplo, los que pueden causar las sustancias peligrosas contenidas en estos productos. Al final de su vida útil, lleve al reciclaje los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías/pilas (si corresponde) para aprovechar los materiales reciclables que contienen y evitar ensuciar el medio ambiente.
Los aparatos eléctricos y electrónicos se pueden desechar sin destrozarlos, tiene la obligación de eliminarlos por separado (para la extracción segura de las baterías/pilas recargables, consulte las instrucciones de manejo del producto). Manipule las baterías/pilas recargables con especial cuidado, ya que representan un peligro especiales como el incendio y/o el riesgo de ingestión de las pilas de botón. Reduzca la generación de residuos de las baterías en la medida de lo posible utilizando baterías de mayor duración o pilas recargables.
Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos productos en la administración de su municipio, en los puntos de recogida municipales o de su proveedor Sennheiser. También puede devolver los aparatos eléctricos o electrónicos a los distribuidores que estén obligados a aceptarlos. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medio ambiente y la salud pública.

PT Portugués

Instruções de segurança importantes

1. Antes de utilizar o produto, leia cuidadosamente as instruções, as instruções de segurança e as instruções resumidas (conforme o material fornecido) com atenção e na íntegra.
2. Sempre que der o produto a terceiros, inclua sempre as instruções de segurança.
3. Não utilize o produto se este estiver manifestamente danificado ou emitir sons fortes e invulgares (sibilos ou bipes).
4. Utilize o produto exclusivamente em situações nas quais seja permitida a transmissão sem fios **Bluetooth®** sem fios.

Evitar referimentos e acidentes

- Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de modo a evitar danos no ouvido.
- Não introduza os auscultadores sem adaptadores para ouvidos no canal auditivo e nunca sem os adaptadores auriculares. Retire sempre os auscultadores lentamente e cuidadosamente do ouvido.
- O produto gera campos magnéticos permanentes mais fortes que podem provocar interferências em acemakers, desfibrilhadores implantáveis (ICD) e outros implantes. Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre os componentes do produto que contêm ímanes (auscultadores) e o acemaker, o desfibrilhador implantado ou outro implante.
- Mantenha o produto, a embalagem e os acessórios fora do alcance das crianças e animais domésticos, a fim de evitar acidentes. Perigo de ingestão e asfixia.
- Nunca utilize o produto em situações que requeiram a sua particular atenção (por e., no trânsito).

Evitar danos no produto e interferências

- Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição direta prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformações. A temperatura operacional normal é de 0 °C a 40 °C.
- Utilize apenas os aparelhos adicionais/acessórios/peças de substituição fornecidos ou recomendados pela Sennheiser.
- Limpe o produto apenas com um pano seco e macio.

Instruções de segurança sobre as pilhas recarregáveis de lítio

AVISO

Em caso de utilização abusiva ou inadequada, as baterias podem verter o seu conteúdo. Em casos extremos, existe perigo de:

- geração de calor
- explosão
- incêndio
- formação de fumo ou gases

Utilize exclusivamente baterias recomendadas pela Sennheiser e carregadores adequados.

Não carregue o produto/as pilhas sem supervisão.

Carregue o produto/as pilhas apenas a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C e nunca nas proximidades de objetos facilmente inflamáveis.

Não exponha o produto/as pilhas a temperaturas superiores a 70 °C. Não exponha ao calor direto e não atire o produto/as baterias para o fogo.

Após a utilização, desligue os produtos alimentados a pilhas recarregáveis.

Recarregue o produto/as pilhas regularmente mesmo se estes não forem utilizados (aprox. de 3 em 3 meses).

Este produto contém pilhas tipo botão. Se suspeitar que o produto/uma pilha tipo botão tenha sido ingerido/a ou se encontra alojado/a em alguma parte do corpo, consulte um médico imediatamente.

Evite um contacto prolongado da pele com o produto, a pilha, o carregador ou o c

Återvinn gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön. Om batterier/uppladdningsbara batterier som inte är utan att gå sönder är du skyldig att avfallshantera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, tenn eller bly (exempel på sådan hög brandrisk och/eller vid skadade batterier svällningsrisk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd/uppladdningsbara batterier. Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska produkter kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

FI suomi

Täkerät till säkerhetsföreskrifter

- Läs köttbitsfolie, tyrkluvsusuppbet och tekoflodlissett tuotteen mukana toimitettu pikaohje huolellisesti alusta loppuun, ennen kuin yritätkyä käyttämään tuotetta.
- Mikäli annat tuotteen toisten käyttöön, liitä aina mämä turvallisuusohjeet laitteen mukaan.
- Älä käytä tuotteita, mikäli se vaikutuksia vaitioneella tai mikä tuotteesta on kuultavissa voimakkaita, epätavallisia häiriöäänä (vihellystä pitoyvaäänä).
- Sähkö- ja elektroniikkaromu, (mahdollisen) paristojen/akkujen ja pakkausten erittäin tarkoituksena on edistää materiaalien uusiokäyttö ja kierrätystä samoin kuin ehkäistä (esim. kyseisten tuotteiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden vuoksi) terveydelle ja ympäristölle aiheuttavat kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektroniikkaroskat sekä paristot/akut käyttökäinä lopussa kierrätettävä. Näin tuotteissa sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympäristön roskaantumisen sekä ihmisille mahdollista vältettä.
- Jos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjänä tuotteesta, nämä on toimittetava erillisinä hävitettäviksi (yksiperi paristojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttöohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia, tinaa tai lyijyä sisältävä paristot/akut (esim. korkeasta riskejä (esim. nappiparistoista aiheutuva palovaara ja nielaisemisen vaara). Vähennä paristojen/akkujen aiheuttamia jätteiden määrää niitä paljon kuin mahdollista käyttämällä jako paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.
- Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennheiser-jälleenmyyjältä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi palauttaa myös tällaisten tuotteiden takaisinottoon velvolliille myyjille. Näin huolehdit ympäristöstä ja ihmisistä ympäristön ja ihmisten terveydestä.

EL Ελληνικά

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν κάνετε χρήση του προϊόντος διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της υποβείξης ομφαλός και τις οδηγίες ασφαλείας (ανάλογα με τη συσκευασία παρόδοχη) προσεκτικά και σε ολοκλήρου.
- Παρόδοτε τον κανόνα σε τρίτα άτομα πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει εμφανείς ζημιές ή παρόμοιες δυσκολίες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά σε περιβάλλοντα στα οποία επιτρέπεται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Απορρίψτε τα ηλεκτρικά και βαβάρια στην υγεία

- Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα ένταση ήχου για μεγάλο χρόνο/ χρόνο.
- Πιστέ μην ενοχλείτε τα ακουστικά σας πολύ βαθιά και χωρίς μεξλάχιστο αυτιού στο ακουστικό πόρο. Αφαιρέστε τα ακουστικά πάντα αμέσως μόλις τα ακούσετε.
- Το προϊόν παρέχει ισχυρά μόνιμα μαγνητικά πεδία τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες σε βηματοδότες, ιατροφάρμακα (ICD) και ιατρικά εμφυτεύματα. Διατηρείτε πάντα απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του προϊόντος και οποιουδήποτε τέτοιου. Σε περίεργα μαγνήτες (ακουστικά και θήκη φόρτισης) και του βρεφικού δίσκο, του ειμαγνίσεων αποκλειστή ή κάθου ειμαγνήσεις.
- Κρατάτε τα εξαρτήματα του προϊόντος και της συσκευασίας κάθως και τα παρελκόμενα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα, ώστε να αποτρέπεται ενεχόμενος κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε σε σπαστεί ιδιαίτερο ηχητικό (π.χ. κατά τη διάρκεια της οδήγησης).

Απορριπή υλικών ζημιών και δυαλεπτικοφύλο

- Διατηρείτε το προϊόν ξηρό και μην το εκθέτετε σε εξαιρετικά χαμηλές ή εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (πιστολάκι μαλλιών, θέρμανση, πλαστικές υλικοί οκτωβρίλιο κλπ.), ώστε να αποφεύγουν ή βλάβη και οι παραμορφώσεις. Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας ανέρχεται από 0 °C έως 40 °C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πωλούμενα ανταλλακτικά/παρελκόμενα/ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τη Sennheiser.
- Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα απαλό και στεγνό πανί.

Υποδείξεις ασφαλείας για τις μπαταρίες λιθίου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μπαταρία περιέχει υγρό υψηλού γαμμά με πλαστικούς φακούς χρήσης ή μη ειδικευμένης χρήσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί κάποιος υγρό

- Ποιοτικού θερμικό τέτας
- Χκρήτη
- Πρόκληση πυρκαγιάς
- Έκλυση καπνού ή αερίου

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις μπαταρίες που σας στέλνουν η Sennheiser μαζί με τους κατάλληλους φορτιστές.

Μην φορτίζετε το προϊόν/τις μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.

Φορτίζετε το προϊόν/τις μπαταρίες μόνο σε θερμοκρασία από 10 °C έως 40 °C και μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.

Μην θερμαίνετε το προϊόν/τις μπαταρίες πάνω από τους 70 °C. Αποφύγετε τη φωτιά και μη βυθίστε ποτέ τη μπαταρία σε νερό.

Μετά τη χρήση αποκρεμνούνεστε τις συσκευές ή τις λειτουργούν με μπαταρίες.

Φορτίζετε το προϊόν/ τις μπαταρίες ανάμεσα σε δύο ώρες μόνο σε περίπτωση ένα μεγάλο διάστημα (περίπου κάθε 3 μήνες).

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες τύπου ιονίου/ιόντος. Αν πιστεύετε ότι μία μπαταρία παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, τότε νομίζουμε ή ότι έχουν ευαίθεία σε μέρος του σώματός σας, επικοινωνήστε αμέσως γιατρό.

Αποφύγετε τη μακροχρόνια επαφή του προϊόντος, της αδαρίου σπιτιού, του φορτιστή ή του καλωδίου φόρτισης με το δέρμα, αν αυτά είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ρεύματος. Κατά τη διάρκεια φόρτισης και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτό μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα.

Επιμέρους τις χαλαρώνες συσκευές μαζί με τις μπαταρίες μόνο σε σχεσία σιλλογής ή στο κατάστημα αγοράς τους, προκειμένου να είναι δυνατή η ανακύκλωσή τους.

Αυτό το δεδομένο αποτελούσε για τη λειτουργία του προϊόντος και δεν μεταβιβάζονται αύτε υποβαλλόνεται σε επεξεργασία από τη Sennheiser ή τις συνδέσεις στις χρήστες τους.

Μπορείτε να συνεχίσετε δωρεάν το υλικό/ολοκληρωμένο τον προϊόντος μέσω της εφαρμογής Sennheiser Smart Control πραγματοποιώντας σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αν κατόπιν επιλέξετε σύνδεση εγκαταστήσεις η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, τα ακόλουθα δεδομένα μεταδίδονται αυτόματα στους διακομιστές της Sennheiser: τα δεδομένα χρήσης αναλυτικών αυτών, πρακτικών και προτεσταρισμάτων και για μεταδεδομένα κατάλληλης ενημερώσεις υλικολογισμού: Αναγκαιοτατικά υλικού, αρθρώσεις ανεύθυνης υλικού, δεδομένα υλικολογισμού του προϊόντος, τύπος/ κατασκευαστής/ συστήματος (Android, iOS) και έκδοση, καθώς και έκδοση της εφαρμογής. Τα δεδομένα χρήσης μπορούν μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή στη μνήμη του ενημερώσεων υλικολογισμού και δεν αποθηκεύονται μόνιμα. Αν δεν επιλεχτεί η σύνδεση και του υπολόγιόκου σε επεξεργασία αυτά τα δεδομένα, μην πραγματοποιήσετε σύνδεση στο διαδίκτυο.

Πρόβλεποψη χρήση/ξεγύνιο

Κατά τα ακουστικά/τον ακουστικό σας μπορεί υα εξοπλιζόμαι σε συσκευές συμβάτες με Bluetooth για ασύρματη μετάδοση ήχου, όπως αναπαραγωγές υπολογιστών, τηλεφωνικές κλήσεις, μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Οι μη προβλεπόμενη χρήση θεωρείται η χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από αυτό που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης η μη προβλεπόμενης χρήσης, του προϊόντος καθώς και των προϊόντων συσκευών/των παρελκόμενων.

Η Sennheiser δεν χέρει ευθύνη για ζημιές σε συσκευές USB, που δεν συνδέονται με τις ζημιές, εξαιρουμένου μόνο εάν η Sennheiser

Πληροφορίες ασφαλείας

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρησιμοποιεί τα ιστότοπο τις ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με τις ενδεδομένες χρήσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί κάποιος ή

- Ιατρικά εμφυτεύματα
- Ιατρικά εξαρτήματα
- Κοντά σε εύφλεκτα αέρια

Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας σε κάθε χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Σε αεροπλάνα ή νοσοκομεία μπορεί να ισχύουν ειδικοί κανονισμοί σχετικά με τη χρήση συσκευών με δυνατότητα Bluetooth.

Ρυθμίστε τις ακουστικές σας μόνο σε χαμηλή ένταση ήχου και τις ρυθμίσεις ήχου του υπολογιστή σας σε χαμηλές τιμές πριν ξεκινήσετε τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε κατάσταση κυκλοφορίας, εάν θεωρείτε ότι μπορεί η χρήση τους να σας αποσπάσει τη προσοχή σας. Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε κατάσταση κυκλοφορίας εάν θεωρείτε ότι μπορεί η χρήση τους να σας αποσπάσει τη προσοχή σας.

SPORT
True Wireless

Model: CX200TW1
CX200TW1 R
CX200TW1 C
CX200TW1 L

SENNHEISER

Sennheiser is a trademark of Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, registered in the U.S. and other countries. Android and Google play are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google play are registered trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sennheiser electronic GmbH & Co. KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 11/21, 592597/A02

ET Eesti

Olulised ohutusjuhised

- Lugege kasutusjuhend, ohutusjuhised ja lühijuhend (olenevalt tarnekomplektilt) enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi.
- Andke toote teistele kasutajatele edasi vaid koos nende ohutusjuhistega.
- Ärge kasutage toodet, millel on nähtavaid kahjustusi või mis näitab vaidlustatud ohutusega seotud nähtavat rikkumist.
- Kasutage toodet ainult keskkonnas, kus traadita **Bluetooth**®-tehnoloogia on lubatud.

Arvukahjustuste ja õnnetuste vältimine

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikalt suure helitugevusega.
- Ärge suunake kõlarisüsteemi kõlarite lähedal olevate inimeste ja ärge kasutage neid kunagi ilma kõrvaadapteritega. Tõmmake kõrvaklapid alati aeglaselt ja ettevaatlikult kõrvast välja.
- Toode sisaldab tugevamaid püsivaid magneetiliv, mis võivad häirida südamestimulaatoreite, implanteeritud defibrillaatorite (ICD) ja teiste implantaatide kasutajatel. Hoidke magneetiliv südamestimulaatori (ICD) lähedalt eemal! Isaldava toitekomponendi ja südamestimulaatori, implanteeritud defibrillaatori või muu implantaadi vahel vähemalt 10 cm vahekaugust.
- Õnnetuste vältimiseks hoidke toode, pakend ja tarvikud laste ning lodusloomade eest kättesaamatus kohas. Allneelamise- ja lämbumisoht.
- Ärge kasutage toodet, Eu/USA teaskonnas, mis nõuab teilt erilist tähelepanelikkust (nt liiklusest).

Tootekahjustuse ja tõrgete vältimine

- Korrosiooni ja deformatsiooni vältimiseks hoidke toodet alati kuivas kohas niis käe ja kõrvade ning higi mõju eest. Ärge kasutage temperatuuri eest (Eöös, küütekehe, pikaajaline päikesekiirgus jne). Normaalne töötemperatuur on 0 °C kuni 40 °C.
- Kasutage ainult Sennheiser pakutavaid või soovitatavaid lisaseadmeid/tarvikuid/varuosi.
- Puhastage toodet ainult pehme kuiva lapiga.

Liitumakude ohutusjuhised

HOIATUS

Väärkasutuse vältimiseks mõtestatud kasutamise korral võivad akud hakata lekkima. Halvemal juhul eriseb:

- kuumusoht,
- tulesoht,
- plahvatusoht,
- suitsu või gaasi tekkimise oht.

Viige defektseed tooted koos akuga kogumispunkti või edasimüüjale tagasi.

Kasutage ainult Sennheiseri soovitatud akusid ja nendega sobivaid akulaadijaid.

Laadige toodet/akusid ainult temperatuuril 10 °C kuni 40 °C.

Lülitage akutoitega toated pärast kasutamist väljа.

Laadige toodet/akusid ka pikema kasutamispausi korral regulaarselt (u iga 3 kuu tagant).

Ärge kuumutage toodet/akusid temperatuurile üle 70 °C. Vältige toode/akude pikemaks kätte jätmist ja ärge viiske neid tulle.

Ärge lühistage akusid ja ärge avage neid ega muudagi neid.

Ärge ühendage akusid ega toote/akude ühendusi ja ärge ühendage ühendusi ja ärge ühendage ühendusi ja ärge ühendage