



ACCENTUM Plus

Cuffia Around-Ear wireless

Modello: ACPAEBT



Istruzioni per l'uso

Utilizzare la funzione di ricerca, la navigazione (a sinistra) o i link seguenti:

Start

„Panoramica del prodotto“

„Prime operazioni“

„Utilizzo della cuffia“

„FAQ/risoluzione dei problemi“

„Dati tecnici“

Sonova Consumer Hearing GmbH

Am Labor 1

30900 Wedemark

Germany

www.sennheiser-hearing.com

Versione: 02/24 A01

Importanti istruzioni di sicurezza



- ▷ Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- ▷ Consegnare il prodotto a terzi allegando sempre le istruzioni per l'uso.
- ▷ Non utilizzare il prodotto se risulta chiaramente danneggiato o se emette rumori forti, insoliti (fischi o bip).
- ▷ Utilizzare il prodotto unicamente in ambienti in cui è consentita la trasmissione senza fili **Bluetooth**.

Precauzioni per evitare lesioni e incidenti

- ▷ Proteggere l'udito evitando di utilizzare un volume troppo alto. Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto con le cuffie, al fine di evitare danni all'udito. Le cuffie del marchio Sennheiser emettono un audio ottimale anche a volume basso e medio. 
- ▷ Il prodotto genera costantemente campi magnetici molto potenti che possono interferire con pacemaker, defibrillatori impiantati (ICD) e altri impianti. È necessario mantenere sempre una distanza minima di 10 cm tra il componente del prodotto che contiene il magnete e il pacemaker, il defibrillatore impiantato o un altro impianto. 
- ▷ Tenere il prodotto, il relativo imballaggio e gli accessori lontano dalla portata di bambini e animali domestici, al fine di evitare incidenti. Rischio di ingestione e soffocamento.
- ▷ Non utilizzare il prodotto qualora sia necessario prestare particolare attenzione all'ambiente circostante (ad esempio, durante la guida). Soprattutto la soppressione attiva dei rumori del prodotto può non far percepire i rumori ambientali o distorcere acusticamente i segnali di allarme.

Precauzioni per evitare danni al prodotto e malfunzionamenti

- ▷ Il prodotto deve restare sempre asciutto e non deve essere esposto a temperature troppo alte o troppo basse (asciugacapelli, termosifoni, luce diretta del sole, ecc.), per evitare corrosione e deformazione dello stesso. La temperatura d'esercizio normale si aggira tra 0 e 40°C.
- ▷ Non coprire le fessure del microfono della soppressione attiva dei rumori sui lati esterni delle capsule auricolari per evitare rumori forti, insoliti (fischi o bip) e garantire una soppressione attiva dei rumori corretta.
- ▷ Utilizzare solo apparecchi ausiliari/accessori/ricambi forniti o raccomandati da Sonova Consumer Hearing.
- ▷ Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto.

Indicazioni di sicurezza per le batterie ricaricabili al litio



AVVERTENZA

Un cattivo utilizzo o un impiego errato può comportare l'esaurimento delle batterie. In casi estremi sussiste il pericolo di:

- esplosione
- sviluppo di calore e incendio
- sviluppo di fumo e/o di gas
- danni alla salute e/o all'ambiente

	Utilizzare esclusivamente le batterie e i caricabatteria adeguati consigliati da Sonova Consumer Hearing.
	Non mettere in carica il prodotto/le batterie ricaricabili in modo incustodito.
	Caricare il prodotto/le batterie ricaricabili solo a una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C e non nelle vicinanze di oggetti facilmente infiammabili.
	Non mettere in carica il prodotto/le batterie ricaricabili in ambienti umidi. Accertarsi che la presa di carica non presenti umidità o impurità.
	Non surriscaldare il prodotto/le batterie ricaricabili a una temperatura superiore a 60°C. Evitare la luce diretta del sole e non gettare il prodotto/le batterie ricaricabili nel fuoco.
	Spegnere i prodotti alimentati a batteria dopo l'uso.
	Caricare regolarmente il prodotto/le batterie ricaricabili anche dopo lunghi periodi di mancato utilizzo (circa ogni 3 mesi).
	Evitare il contatto prolungato tra la pelle e il prodotto, la batteria ricaricabile, il caricabatteria o il cavo di carica, se sono collegati alla rete elettrica. Durante il processo di carica questi componenti possono surriscaldarsi e causare irritazioni della pelle.
	Restituire i prodotti difettosi comprensivi delle batterie esclusivamente ai punti di raccolta o al rivenditore specializzato per consentire il riutilizzo.

Indicazioni sul rilevamento e sull'elaborazione di dati e aggiornamenti del firmware

Il presente prodotto memorizza le impostazioni individuali come il volume, i profili sonori e i dati di connessione Bluetooth dei dispositivi accoppiati. Questi dati sono necessari per il funzionamento del prodotto e non vengono trasmessi a o elaborati da Sonova Consumer Hearing GmbH o aziende incaricate da Sonova Consumer Hearing GmbH.

È possibile aggiornare gratuitamente il firmware del prodotto con l'app "Sennheiser Smart Control" tramite la connessione a Internet.

Quando il dispositivo sul quale è installata l'app è connesso a Internet, vengono trasmessi automaticamente i seguenti dati ai server di Sonova Consumer Hearing, dove vengono elaborati al fine di poter predisporre e trasmettere aggiornamenti del firmware adatti: identificatore hardware, numero di revisione hardware, versione firmware del prodotto, tipo e versione del sistema operativo (Android, iOS), versione dell'app. I dati vengono utilizzati soltanto per la finalità indicata e non vengono salvati in modo permanente.

Non stabilire la connessione a Internet, se non si desidera che vengano trasmessi ed elaborati i dati.

Indicazioni per l'utilizzo di cuffie in ambienti umidi

Le cuffie sono uno strumento per tutti i giorni. Se si utilizzano le cuffie fuori casa, può capitare che vengano esposte all'umidità. La pioggia, l'umidità dell'aria o anche il sudore potrebbero entrare in contatto con le cuffie.

Per assicurare un funzionamento perfetto, sicuro e duraturo:

- ▷ Evitare il contatto con l'umidità e tenere le cuffie sempre asciutte.
- ▷ Non utilizzare le cuffie sotto la pioggia/la neve o la doccia.
- ▷ Non utilizzare le cuffie in piscina, in sauna o durante altre attività con l'acqua/elevata umidità dell'aria (ad es. mentre si lavano i piatti).
- ▷ Non riporre le cuffie in contenitori/sacchetti ermetici insieme a oggetti umidi (ad es. la biancheria umida) od oggetti che possono formare umidità di condensazione (ad es. borse dell'acqua calda fredde).
- ▷ Non mettere mai in carica le cuffie umide. Accertarsi che la presa di carica non presenti umidità o impurità.

Nel caso in cui le cuffie si siano inumidite o bagnate:

- ▷ Asciugarle completamente con un panno asciutto.
- ▷ Lasciar asciugare le cuffie per almeno 24 ore a temperatura ambiente, prima di utilizzarle e ricaricarle nuovamente.
- ▷ Non continuare a utilizzare il prodotto se esso risulta chiaramente danneggiato.

Impiego conforme all'uso previsto/responsabilità

Le cuffie sono concepite come accessori per dispositivi conformi a Bluetooth per la comunicazione audio senza fili come la riproduzione musicale e la gestione delle telefonate tramite la tecnologia radio Bluetooth.

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del prodotto diverso da quanto descritto nelle rispettive istruzioni.

Sonova Consumer Hearing GmbH non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o impiego non conforme alla destinazione del prodotto, nonché dei prodotti ausiliari/accessori.

Sonova Consumer Hearing GmbH non è responsabile dei danni ai dispositivi USB che non risultano conformi alle specifiche di tale tecnologia.


Sonova Consumer Hearing GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da una perdita di connessione dovuta a batterie esaurite o vecchie o al superamento della portata di trasmissione Bluetooth.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del Paese di competenza.

In dotazione



Cuffia Around-Ear ACCENTUM Plus
Modello: ACPAEBT



Cavo USB con connettore USB C e USB A
Lunghezza circa 1,2 m



Cavo analogico audio con connettore jack da 3,5 mm
e connettore jack da 2,5 mm
Lunghezza circa 1,2 m



Custodia per il trasporto



Guida rapida



Indicazioni di sicurezza




Disponibili online:

- le presenti istruzioni dettagliate per l'uso e altre informazioni (www.sennheiser-hearing.com/download)
- l'app Sennheiser Smart Control per la configurazione delle cuffie e per altre funzioni (www.sennheiser-hearing.com/smartcontrol)
- un elenco degli accessori è disponibile nella pagina del prodotto di ACCENTUM Plus sul sito www.sennheiser-hearing.com/accentum-plus per l'acquisto online o rivolgersi al centro servizi Sonova Consumer Hearing di fiducia del proprio Paese: www.sennheiser-hearing.com/service-support

Panoramica del prodotto

ACCENTUM Plus

Modello: ACPAEBT




- ① Cuscinetto auricolare
- ② Archetto, regolabile in modo continuo
- ③ Capsule auricolari
- ④ Microfoni per parlato (2 pezzi) per telefonare
- ⑤ Indicatore LED
- ⑥ Ingresso per USB C per la ricarica o il collegamento allo streaming tramite PC/Mac
- ⑦ Touchpad (lato esterno della capsula auricolare destra)
- ⑧ Tasto multifunzione delle cuffie:
 - Tasto on/off
 - Tasto assistente vocale
 - Tasto di accoppiamento: tenere premuto per 5 secondi per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth (Pairing)

- ⑨ Ingresso per cavo audio analogico, 2,5 mm; se è collegato un cavo, la modalità aereo è attiva/il Bluetooth è spento
- ⑩ Indicazione per i lati destro (R) e sinistro (L) (all'interno delle capsule)
- ⑪ Microfoni per la soppressione attiva dei rumori ANC; 2 rivolti verso l'esterno, 2 rivolti verso l'interno (non visibili)

Panoramica dei comandi smart


Accensione della cuffia

- Tenere premuto per 3 secondi il tasto multifunzione




Comando gestuale tramite touchpad


- Toccare:



- Muovere il dito orizzontalmente



- Muovere il dito verticalmente



i La funzione touchpad può essere anche disattivata, vedere: > 27

Panoramica degli indicatori LED

 La cuffia è dotata di un sensore che riconosce automaticamente se la cuffia viene indossata o meno (funzione Smart Pause). Ulteriori informazioni sono riportate qui: > 25.

Durante il funzionamento

LED		Significato/La cuffia...
 5 s	bianco luce per 5 secondi	... si accende.
 3x	bianco lampeggia 3 volte	... è connessa via Bluetooth con un dispositivo.
	bianco-rosso lampeggia	... è in modalità di accoppiamento Bluetooth (Pairing).
 3x	rosso lampeggia 3 volte	... si spegne.

In caso di chiamate

LED		Significato
 10x	bianco lampeggia 10 volte ripetuta- mente	Chiamata in entrata

Durante la carica

LED		Significato
	rosso lampeggia	la carica della batteria è compresa tra il 0% e il 20%
	giallo lampeggia	la carica della batteria è compresa tra il 20% e il 90%
	verde lampeggia	la carica della batteria è compresa tra il 90% e il 100%
 5min	verde luce per 5 minuti	Quando la batteria ha raggiunto il 100% di carica, il LED rimane acceso per 5 minuti e poi si spegne.

 Quando l'indicatore LED non si accende:

- Pulire la presa di carica (> 30).
- Caricare la batteria ricaricabile (per almeno 30 minuti) fino a quando l'indicatore LED non si riaccende (> 11). Se le batterie sono completamente scariche, potrebbero passare diversi minuti prima che l'indicatore LED visualizzi il processo di carica.

Panoramica delle indicazioni acustiche e dei messaggi vocali

La cuffia emette messaggi vocali e indicazioni acustiche per svariati eventi.

 Tramite l'app Smart Control è possibile effettuare le impostazioni per i messaggi vocali e le indicazioni acustiche (> 27).

Messaggio vocale	Significato/La cuffia...
Creazione della connessione Bluetooth	
"Connected" ("connessa")	... è connessa via Bluetooth.
"No connection" ("Nessuna connessione")	... ha perso la connessione Bluetooth con il dispositivo accoppiato.
"Pairing successful" ("Accoppiamento riuscito")	... ha eseguito correttamente l'accoppiamento Bluetooth.
"Pairing failed" ("Abbinamento non riuscito")	... non ha eseguito correttamente l'accoppiamento Bluetooth.
Informazioni sullo stato della batteria e sul volume	
"Recharge headset" ("Ricaricare le cuffie")	... ha la batteria scarica. Caricare la batteria ricaricabile (> 11).
"More than xx % battery left"	... indica la percentuale della carica residua della batteria.
"Volume min" ("Volume minimo")	... ha raggiunto la regolazione minima del volume.
"Volume max" ("Volume massimo")	... ha raggiunto la regolazione massima del volume.
"Mute on" ("Silenziamento on")	... silenzia il microfono.
"Mute off" ("Silenziamento off")	... riattiva il microfono.

Si sentono brevi indicazioni acustiche se la cuffia


- viene accesa o spenta,
- è in modalità di accoppiamento (melodia),
- riconosce i dispositivi nell'elenco di accoppiamento,
- interrompe il processo di accoppiamento (Pairing),
- riceve un gesto tramite il touchpad (aumento del volume, avvio/arresto della riproduzione musicale, accettazione/messa in attesa/rifiuto della chiamata, impostazione modalità trasparenza o ANC)
- riceve una chiamata in entrata (suoneria),
- viene collegata a un dispositivo tramite un cavo audio o USB,
- viene scollegata tramite cavo audio o USB.

Prime operazioni

1. Caricamento della batteria ricaricabile


Alla consegna, la batteria ricaricabile della cuffia non è completamente carica.

- ▷ Per il primo utilizzo è necessario caricare completamente la batteria e senza interruzioni (> 11).




2. Connessione della cuffia con un dispositivo Bluetooth

- ▷ Connettere la cuffia via Bluetooth con lo smartphone (> 12).




3. L'app Smart Control per lo smartphone

Con l'app Sennheiser Smart Control si possono utilizzare tutte le funzioni e le impostazioni della cuffia e, ad es., adattare le impostazioni sonore in base alle proprie preferenze tramite l'equalizzatore (> 15).



4. Come indossare la cuffia e regolare l'archetto

Per una qualità del suono eccellente e un comfort ottimale è possibile adattare la cuffia alle dimensioni della propria testa (> 17).



Utilizzo della cuffia

Informazioni sulla batteria ricaricabile e sul processo di carica

La cuffia è dotata di batteria ricaricabile incorporata. Un ciclo di carica completo dura circa 3,5 ore. Il tempo di carica può variare in base alla fonte di energia elettrica e alla temperatura ambiente. Quando la cuffia viene utilizzata per la prima volta, caricarla completamente e senza interruzioni.

Durante il caricamento della cuffia si accende l'indicatore LED, (> 8). Non appena la cuffia risulta completamente caricata, il LED rimane acceso per 5 minuti in verde e poi si spegne. Un messaggio vocale "Recharge headset" invita a caricare la cuffia, se lo stato di carica delle batterie ricaricabili della cuffia scende a un livello critico. Il messaggio vocale viene ripetuto ogni 10 minuti se non si ricarica la cuffia finché essa non si spegne.


Sonova Consumer Hearing consiglia di utilizzare il cavo USB in dotazione e un comune alimentatore con USB compatibile per caricare la cuffia.

Durante il caricamento della cuffia è possibile continuare ad ascoltare musica o telefonare. Tuttavia, in questo caso, il tempo di carica aumenta.

A utilizzo terminato il prodotto con batteria integrata deve essere conferito allo smaltimento separato. Ulteriori informazioni sono riportate qui: > 35.

i Alcuni alimentatori USB possono emettere una tensione troppo elevata, causando il mancato caricamento della cuffia. In questo caso, utilizzare un alimentatore USB conforme ai dati tecnici (> 34) per ricaricare la cuffia.

Caricamento delle batterie ricaricabili della cuffia



1. Accertarsi che la presa di carica non presenti umidità o impurità. Inserire il connettore USB C del cavo di carica nella presa USB della cuffia.

- Inserire il connettore A USB nella presa corrispondente di una fonte di energia elettrica USB (non compresa nella fornitura). Assicurarsi che la fonte di energia elettrica USB sia collegata alla rete elettrica.
Inizia il processo di carica della cuffia. L'indicatore LED indica lo stato.

LED		Significato
	rosso lampeggia	la carica della batteria è compresa tra il 0% e il 20%
	giallo lampeggia	la carica della batteria è compresa tra il 20% e il 90%
	verde lampeggia	la carica della batteria è compresa tra il 90% e il 100%
	verde luce per 5 minuti	Quando la batteria ha raggiunto il 100% di carica, il LED rimane acceso per 5 minuti e poi si spegne.

Quando l'indicatore LED non si accende:

- ▷ Pulire la presa di carica (> 30).
- ▷ Caricare la batteria ricaricabile (per almeno 30 minuti) fino a quando l'indicatore LED non si riaccende (> 11). Se le batterie sono completamente scariche, potrebbero passare diversi minuti prima che l'indicatore LED visualizzi il processo di carica.

 È possibile accelerare il processo di carica, caricando la cuffia nello stato spento.

 Se si stacca il collegamento USB durante o dopo il processo di carica, si avverte un messaggio vocale che informa sull'autonomia rimanente della batteria.

Connessione della cuffia con un dispositivo Bluetooth

Per poter utilizzare la connessione wireless Bluetooth, la prima volta è necessario registrare entrambi i dispositivi (cuffia e ad es. smartphone). Questo processo viene denominato accoppiamento.

Far riferimento anche alle istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth utilizzato se il comando è diverso rispetto alle operazioni menzionate.

 Quando si accende la cuffia per la prima volta (l'elenco di accoppiamento è vuoto), essa passa automaticamente alla modalità di accoppiamento.

Informazioni relative alla connessione wireless Bluetooth


La cuffia è compatibile con lo standard Bluetooth 5.2.

Se la sorgente audio supporta uno dei seguenti processi di codifica audio ad alta risoluzione, la musica viene trasmessa automaticamente con una qualità alta: aptX™ Adaptive o AAC. In caso contrario, la cuffia trasmette la musica in qualità normale (SBC).

I dispositivi accoppiati fra loro realizzano la connessione wireless Bluetooth direttamente dopo l'accensione e possono essere utilizzati.

Al momento dell'accensione, la cuffia cerca di connettersi automaticamente con entrambi i dispositivi Bluetooth utilizzati per ultimi. La cuffia è in grado di memorizzare i profili di connessione di massimo sei dispositivi Bluetooth accoppiati. La riproduzione audio è possibile soltanto da un dispositivo.

Se si accoppia la cuffia a un settimo dispositivo Bluetooth, verrà sovrascritto il profilo di connessione del dispositivo Bluetooth utilizzato meno frequentemente. Se successivamente si desidera riconnettere questo dispositivo Bluetooth, è necessario accoppiare nuovamente la cuffia.



Dispositivo Bluetooth accoppiato (paired) e collegato



Dispositivo Bluetooth accoppiato (paired) (al momento non connesso)

Accoppiamento della cuffia con un dispositivo Bluetooth (Pairing)



Quando si accende la cuffia per la prima volta (l'elenco di accoppiamento è vuoto), essa passa automaticamente alla modalità di accoppiamento.

Per poter collegare la cuffia con un dispositivo Bluetooth, è necessario che la cuffia sia posizionata vicino al dispositivo Bluetooth.

1. Tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi.
La cuffia passa in modalità di accoppiamento. Il LED lampeggia alternativamente in bianco e in rosso.




Se la cuffia era spenta, per prima cosa si accende. In questo caso, è necessario tenere premuto il tasto multifunzione più a lungo.

2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.

3. Attivare nel menu del dispositivo Bluetooth la ricerca di dispositivi Bluetooth.
Vengono visualizzati tutti i dispositivi Bluetooth attivi presenti nelle vicinanze del dispositivo Bluetooth.

i Il nome della cuffia è generalmente "ACCENTUM Plus". Nell'app Smart Control è possibile personalizzare il nome (> 15).

4. Selezionare "ACCENTUM Plus" tra i dispositivi Bluetooth trovati. Inserire all'occorrenza il codice PIN "0000".
5. Ad accoppiamento avvenuto vengono emessi in successione i messaggi vocali "Pairing successful" e "Connected". Il LED lampeggia 3 volte in bianco.



i Se entro 2 minuti non si può realizzare la connessione, termina la modalità di accoppiamento e la cuffia passa in modalità stand-by. Eventualmente ripetere le operazioni descritte sopra.

Cambio di connessione dei dispositivi Bluetooth accoppiati/"Gestione connessioni"

Per cambiare in modo mirato la connessione audio dei dispositivi Bluetooth accoppiati con la funzione "Gestione connessioni", è necessaria l'app Smart Control (> 15).

- ▷ Toccare "Gestione connessioni" nell'app Smart Control.
Appare l'elenco dei dispositivi Bluetooth accoppiati con la cuffia.

- ▷ Selezionare nell'elenco il dispositivo accoppiato con il quale si desidera connettere la cuffia. Accertarsi che il dispositivo desiderato sia acceso e il Bluetooth attivato.
Viene creata la connessione audio Bluetooth fra il dispositivo Bluetooth desiderato e la cuffia.
Viene mantenuta la connessione dell'app fra dispositivo con app Smart Control e cuffia (solo Bluetooth Low Energy per la comunicazione fra app e cuffia, il nome del dispositivo è evidenziato in grassetto).

i Con la funzione "Gestione connessioni" si possono eliminare in modo mirato anche le informazioni di accoppiamento dei dispositivi senza ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia.

Disconnessione della cuffia da un dispositivo Bluetooth

- ▷ Disconnettere nel menu del dispositivo Bluetooth la connessione della cuffia.
La cuffia è stata disconnessa dal dispositivo Bluetooth. Viene emesso il messaggio vocale "No connection". La cuffia passa in modalità stand-by.

i Per eliminare l'elenco di accoppiamento Bluetooth della cuffia: > 33.


Installazione dell'app Smart Control

Per utilizzare pienamente tutte le impostazioni e le funzioni della cuffia è necessaria l'app gratuita Sennheiser Smart Control sullo smartphone.

Scaricare l'app da Apple AppStore o Google Play e installare l'app sullo smartphone. In alternativa, è possibile scansionare il seguente codice QR o richiamare il seguente sito internet:

www.sennheiser-hearing.com/smartcontrol

- Google Play Store: [clic](#)
- Apple App Store: [clic](#)



- ▷ Connettere lo smartphone con la cuffia tramite connessione wireless Bluetooth (> 12).
- ▷ Avviare l'app Smart Control.
- ▷ Seguire le indicazioni nell'app.
L'app Smart Control riconosce la cuffia e attiva tutte le impostazioni e le funzioni disponibili.

Accensione della cuffia




AVVERTENZA

Pericolo dovuto ad alto volume!

L'esposizione prolungata a un volume elevato può provocare danni permanenti all'udito.

- ▷ Impostare un livello di volume basso prima di indossare la cuffia (> 18).
- ▷ Non esporsi a volumi d'ascolto elevati per lungo tempo.

- ▷ Tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi. Il LED si accende in bianco per 5 secondi. Si sente un'indicazione acustica. Se sulla cuffia è attivato il Bluetooth ed è disponibile un dispositivo accoppiato, il LED lampeggia 3 volte in bianco e viene emesso il messaggio vocale "Connected". Se il Bluetooth è disattivato sulla cuffia (> 27), si sente solo un'indicazione acustica. Eventualmente la soppressione attiva dei rumori è attivata (> 21).



- i** Accertarsi che il Bluetooth sul dispositivo Bluetooth sia già attivato quando si accende la cuffia.
- i** Se il Bluetooth è stato attivato e le cuffie non trovano un dispositivo Bluetooth accoppiato entro pochi minuti, viene emesso il messaggio vocale "No connection". Il LED lampeggia 3 volte in rosso. La cuffia passa in modalità stand-by.


Spegnimento della cuffia

Automatica

Una volta tolta la cuffia si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Il periodo di tempo può essere adattato tramite l'app Smart Control (> 15).

Manuale

- ▷ Tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi. Si sente un'indicazione acustica. Il LED lampeggia 3 volte in rosso. La cuffia si spegne.




Come indossare la cuffia e regolare l'archetto

Per una qualità del suono eccellente, la migliore soppressione dei rumori e un comfort ottimale è possibile adattare la cuffia alle dimensioni della propria testa.

- ▷ Indossare la cuffia in modo tale che l'archetto si posizioni al centro della testa. Le indicazioni per il lato destro (R) e sinistro (L) si trovano sul lato interno delle capsule.
- ▷ Spostare le capsule auricolari lungo le guide dell'archetto verso l'alto o il basso affinché:
 - i cuscinetti auricolari avvolgano comodamente le orecchie,
 - si avverta una lieve pressione uniforme intorno alle orecchie,
 - si raggiunga un livello di comfort ottimale indossando l'archetto.

Per una qualità ottimale del suono è necessario che i cuscinetti auricolari avvolgano completamente le orecchie.



Verifica dello stato di carica della batteria ricaricabile

Se la cuffia è connessa con il dispositivo Bluetooth, è possibile visualizzare sul display dello smartphone lo stato di carica della batteria ricaricabile (in funzione del dispositivo utilizzato e del sistema operativo).


Anche nell'app Smart Control viene visualizzato lo stato di carica della batteria ricaricabile.

Sulla cuffia è possibile richiamare lo stato di carica della batteria ricaricabile tramite messaggio vocale (ciò è possibile anche durante l'ascolto di musica o mentre si telefona, se si indossa la cuffia):

▷ premere 2 volte il tasto multifunzione.

Viene emesso un messaggio vocale che informa sull'autonomia residua della batteria. A seconda dello stato di carica della batteria ricaricabile, lampeggiano o si accendono i LED della cuffia.

Messaggio vocale	Significato
"Recharge headset"	La batteria ricaricabile è scarica. Caricare la batteria ricaricabile (> 11).
"More than xx % battery left"	La carica residua viene indicata in percentuale.



Impostazione del volume



AVVERTENZA

Pericolo dovuto ad alto volume!

L'esposizione prolungata a un volume elevato può provocare danni permanenti all'udito. Commutando da una sorgente audio all'altra si potrebbe verificare un cambiamento del volume audio estremo che potrebbe danneggiare l'udito in modo permanente.


- ▷ Impostare un volume basso prima di indossare la cuffia e prima di commutare tra le sorgenti audio.
- ▷ Non esporsi a volumi d'ascolto elevati per lungo tempo.

È possibile impostare il volume di riproduzione per musica e telefonate.

- ▷ Durante l'ascolto di musica, mentre si telefona o se la cuffia si trova in modalità di inattività (ovvero quando non si ascolta musica e non si telefona): muovere il dito verticalmente verso

l'alto o il basso sul touchpad per alzare o abbassare il volume di riproduzione per musica, messaggi vocali e indicazioni acustiche. Quando si raggiunge il volume massimo o minimo viene emesso un messaggio vocale "Volume max" o "Volume min".

A seconda della lunghezza del movimento del dito si modifica il volume audio in passi più piccoli (movimento corto) o più grandi (movimento lungo).



i È possibile impostare il volume anche attraverso il dispositivo Bluetooth connesso.

i Se è stato attivato l'assistente vocale (> 25) e si modifica successivamente il volume della cuffia, viene adattato il volume dell'assistente vocale e salvato in modo permanente.

Informazioni sulla soppressione attiva dei rumori ANC

La forma chiusa della cuffia offre un efficace isolamento passivo dai rumori ambientali.


La cuffia è dotata inoltre della funzione di soppressione attiva dei rumori (Active Noise Cancellation "ANC") che riduce al minimo i rumori ambientali.

La qualità del suono della cuffia è sempre ottimale anche con l'ANC. Se si desidera creare un'area silenziosa all'interno di un ambiente rumoroso, è possibile utilizzare la cuffia, senza cavo collegato e senza dispositivi Bluetooth, semplicemente come protezione dai rumori servendosi dell'ANC (> 21).

Con l'app Smart Control si possono selezionare diverse modalità ANC che offrono le impostazioni ottimali per la propria applicazione.

Indicazioni sulla soppressione attiva dei rumori

- Vengono soppressi bene soprattutto i rumori costanti e a bassa frequenza come il ronzio dei motori o il fruscio dei ventilatori.
- Il parlato o rumori ad alta frequenza vengono notevolmente ridotti, tuttavia rimangono percepibili.
- In presenza di rumori insoliti (fischi o bip), togliere e rimettere la cuffia. Accertarsi che i cuscinetti auricolari siano posizionati in modo corretto e circumaurale.
- Non coprire le fessure del microfono della soppressione attiva dei rumori sul lato esterno delle capsule auricolari per evitare rumori forti, insoliti (fischi o bip) e garantire una soppressione attiva dei rumori corretta.



Informazioni sulla modalità trasparenza – l'ascolto dei rumori ambientali o delle conversazioni

Con la modalità trasparenza è possibile l'ascolto dei rumori ambientali o la comunicazione senza togliere la cuffia (ciò non è possibile mentre si telefona). Così è possibile ad es. ascoltare annunci sul treno o sull'aereo o fare delle brevi conversazioni.

La modalità trasparenza completa in modo ottimale la soppressione attiva dei rumori ANC. Con l'app Smart Control è possibile regolare gradualmente l'intensità della modalità di trasparenza e l'ANC. Ciò consente di stabilire la quantità di rumori ambientali da far arrivare all'orecchio o se si desidera ascoltare esclusivamente la propria musica (ANC alla massima intensità).


Quando si utilizza la modalità trasparenza alla massima intensità vengono sempre soppressi i rumori disturbanti, ad es. a bassa frequenza, come il rumore dell'aereo, per poter rimanere in contatto con l'ambiente in modo rilassato.

Passaggio dalla soppressione attiva dei rumori ANC alla modalità trasparenza e viceversa

Con l'ausilio del comando gestuale tramite touchpad è possibile passare dalla soppressione attiva dei rumori ANC alla modalità trasparenza e viceversa, ad es. se si desidera passare velocemente dalla percezione dell'ambiente alla modalità di inattività.

La funzione non è disponibile durante la chiamata attiva, vedere: > 23

▷ Per passare da una modalità all'altra, premere 2 volte il touchpad.



i Nell'app Smart Control l'intensità della modalità trasparenza e della soppressione attiva dei rumori rimane regolabile gradualmente (> 21).

Impostazione pausa di riproduzione nella modalità trasparenza

È possibile scegliere come reagisce la riproduzione audio con la massima intensità della modalità trasparenza (toccare 2 volte il touchpad). Per questa impostazione è necessaria l'app Smart Control (> 15).

- ▷ Selezionare la funzione modalità trasparenza desiderata nell'area "Soppressione attiva dei rumori" dell'app Smart Control:

"Pausa automatica"	Descrizione
attivata*	La riproduzione audio (ad es. musica) viene silenziata e si ascoltano solo i rumori ambientali.
disattivata	La riproduzione audio (ad es. musica) continua e viene mixata con i rumori ambientali.

*Configurazione standard

Impostazione della soppressione attiva dei rumori ANC

Per effettuare le impostazioni per la soppressione attiva dei rumori ANC, è necessaria l'app Smart Control (> 15).

- ▷ Selezionare l'impostazione desiderata nell'area "Soppressione attiva dei rumori" dell'app Smart Control:

Impostazione ANC	Riduzione dei rumori di disturbo e di fondo a bassa frequenza
"Adaptive"	
attivata*	riduzione automatica in funzione delle condizioni di rumore
disattivata	nessuna riduzione automatica
"Riduzione del rumore del vento"	
Off*	riduzione del rumore del vento disattivata
Auto	riduzione adattata automaticamente, per minimizzare fastidiosi rumori prodotti dal vento o dal movimento
Max	massima riduzione del rumore del vento


*Configurazione standard

Ascolto di musica con la cuffia

L'ascolto di musica è possibile se la cuffia e la propria sorgente audio sono connesse via Bluetooth (> 12), tramite cavo audio (> 27) o tramite USB (> 29).

Controllo della riproduzione musicale

Le seguenti funzioni di riproduzione musicale sono disponibili soltanto se la cuffia e il dispositivo sono connessi via Bluetooth o tramite USB. Esiste l'eventualità che alcuni smartphone o lettori di musica non supportino tutte le funzioni.



▷ Toccare il touchpad.

Gesto tattile		Funzione
	Toccare 1 volta	Riprodurre o interrompere la musica
	Toccare 2 volte	Interrompere la musica e passare alla modalità trasparenza (nell'app Smart Control è ancora possibile regolare l'intensità della modalità trasparenza: > 20)



Se la riproduzione musicale non si avvia:

- Verificare se è attivata la pausa di riproduzione nella modalità trasparenza (> 21) ed eventualmente disattivare la funzione.
- Avviare l'app di riproduzione musicale sul dispositivo Bluetooth.

Riproduzione della traccia precedente/successiva

▷ Muovere il dito orizzontalmente sul touchpad.

Gesto tattile		Funzione
	muovere il dito in avanti	Riprodurre la traccia successiva dell'elenco di riproduzione
	muovere il dito in avanti e mantenere la posizione	Avanzamento traccia*

Gesto tattile		Funzione
	muovere il dito indietro	Riprodurre la traccia precedente dell'elenco di riproduzione
	muovere il dito indietro e mantenere la posizione	Riavvolgimento traccia*

* solo per smartphone o lettori di musica che supportano la funzione

Esecuzione di telefonate con la cuffia

Le seguenti funzioni di chiamata sono disponibili soltanto se la cuffia e lo smartphone o il PC/Mac sono connessi via Bluetooth (> 12). Esiste l'eventualità che alcuni smartphone o app di comunicazione non supportino tutte le funzioni. Durante una telefonata la soppressione attiva dei rumori ANC è sempre attivata per garantire la migliore qualità di chiarezza vocale. La modalità trasparenza non è utilizzabile.

 Se durante una chiamata attiva si spegne la cuffia o la batteria è scarica, allora la chiamata viene messa in attesa ed è possibile utilizzare lo smartphone come dispositivo di uscita come di consueto.


Esecuzione di una chiamata

- ▷ Selezionare il numero da chiamare con lo smartphone. Se lo smartphone non inoltra automaticamente la chiamata alle cuffie, selezionare come dispositivo di uscita "ACCENTUM Plus" sullo smartphone (vedere eventualmente le istruzioni per l'uso dello smartphone).


Accettazione/rifiuto/conclusione di una chiamata

Se la cuffia è connessa con lo smartphone e si riceve una chiamata, si sente una suoneria nella cuffia.

Quando si ascolta la musica e si riceve una chiamata, la musica rimane in sospeso fino al termine della telefonata.



- ▷ Utilizzo del touchpad:

Gesto tattile		Funzione
	muovere il dito in avanti	Accettare una chiamata Accettare un'altra chiamata e terminare la chiamata attiva
	muovere il dito indietro	Conclusione di una chiamata
	tenere premuto per 2 secondi	Rifiuto di una chiamata Rifiuto di un'altra chiamata e prosecuzione della chiamata attiva
	toccare 2 volte	Messa in attesa della chiamata attiva Accettare un'altra chiamata e mettere in attesa la chiamata attiva Passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa


Silenziamento del microfono

Per silenziare il microfono della cuffia durante una chiamata:

- ▷ Premere 1 volta il tasto multifunzione.
Viene emesso il messaggio vocale "Mute on". Il microfono è silenziato.

Per riattivare il microfono:

- ▷ Premere 1 volta il tasto multifunzione.
Viene emesso il messaggio vocale "Mute off". Il microfono è riattivato.



Utilizzo del Sidetone (segnale di ascolto)


Quando si utilizza la cuffia per telefonare può essere più gradevole udire la propria voce nella cuffia. Con la funzione Sidetone viene riprodotta la propria voce nella cuffia durante una chiamata.

Tramite l'app Smart Control è possibile attivare la funzione (impostazione standard) e impostare o disattivare l'intensità tramite un cursore.

Utilizzo dell'assistente vocale/selezione vocale


L'assistente vocale è disponibile soltanto se la cuffia e il dispositivo mobile sono connessi via Bluetooth o tramite USB. Esiste l'eventualità che alcuni smartphone o lettori di musica non supportino tutte le funzioni.

- ▷ Premere 1 volta il tasto multifunzione.
L'assistente vocale presente sul dispositivo mobile viene attivato (a seconda del sistema utilizzato o dell'app disponibile sullo smartphone: Siri, Google Assistant o altro. Se non è presente l'assistente vocale, viene attivata la selezione vocale se necessario).
- ▷ Pronunciare la richiesta desiderata.



Per interrompere l'assistente vocale o la selezione vocale:

- ▷ premere 1 volta il tasto multifunzione.




Utilizzo della funzione Smart Pause

La cuffia è dotata di un sensore che riconosce automaticamente se la cuffia viene indossata o meno.

Si possono utilizzare le seguenti funzioni:

- La riproduzione musicale va in pausa quando la cuffia viene tolta e continua quando viene indossata nuovamente.
- Una telefonata viene accettata se si indossa la cuffia.
- La telefonata viene silenziata se si toglie la cuffia durante la conversazione e continua quando si indossa nuovamente la cuffia.



Se si toglie la cuffia e viene trasportata o riposta accesa, allora il sensore non riconosce in determinate situazioni che la cuffia non viene più indossata, ad es.:

- Se le capsule vengono appoggiate con i lati interni a contatto con il tavolo.
- Se si indossa la cuffia sul collo e il mento copre l'area interna delle capsule.
- Se i lati interni delle capsule vengono coperte da oggetti o con le mani.
- Se si aggancia la cuffia sul bordo di una borsa o viene trasportata all'interno di una borsa.
- Se si indossa la cuffia su un copricapo, una sciarpa, sui capelli.

Per evitare problemi con il sensore:

- ▷ Collocare la cuffia nella custodia per il trasporto in dotazione (> 29).
- ▷ Spegnerla la cuffia se viene conservata all'esterno della custodia per il trasporto (> 17).

i Tramite l'app Smart Control è possibile anche la disattivazione della funzione del sensore. Togliendosi la cuffia l'opzione di silenziamento non sarà più disponibile.

Impostazione dell'equalizzatore/degli effetti sonori

Per utilizzare gli effetti sonori/l'equalizzatore è necessaria l'app Smart Control (> 15).

- ▷ Selezionare nell'app Smart Control gli effetti sonori desiderati tramite l'equalizzatore. È possibile utilizzare le preselezioni predefinite, definire modalità sonore (ad es. Bass Boost) o proprie impostazioni.

Gli effetti sonori vengono salvati nella cuffia. Anche senza l'utilizzo dell'app Smart Control sono attive le impostazioni sonore, ad es. quando si utilizza un altro dispositivo Bluetooth.

i Con la funzione Sound Check dell'app Smart Control è possibile creare preselezioni dell'equalizzatore definite dall'utente. Sound Check porta al risultato ottimale passo dopo passo.

Impostazione dei messaggi vocali/delle indicazioni acustiche

Per impostare i messaggi vocali e le indicazioni acustiche è necessaria l'app Smart Control (> 15).

Nelle impostazioni dell'app è possibile attivare (impostazione standard) o disattivare completamente i messaggi vocali e le indicazioni acustiche.

Disattivazione della funzione touchpad

Per evitare inserimenti involontari sul touchpad della cuffia, ad es. se si indossa la cuffia distesi, è possibile disattivare la funzione del touchpad. A tal fine, utilizzare l'app Smart Control (> 15).


Spegnimento Bluetooth/attivazione modalità aereo

Disattivare il collegamento radio Bluetooth, se non sono consentiti collegamenti radio, come ad esempio in aereo durante il decollo e l'atterraggio.

La soppressione attiva dei rumori ANC può essere utilizzata in modo completo, se la batteria ricaricabile è carica (> 21).

Per disattivare il collegamento radio Bluetooth e attivare la modalità aereo:

- ▷ Premere 5 volte il tasto multifunzione.
Viene emesso il messaggio vocale "No Connection". La connessione wireless Bluetooth è disattivata.



Per riattivare il collegamento radio Bluetooth:

- ▷ Premere 5 volte il tasto multifunzione.
Viene emesso il messaggio vocale "Connected". Il collegamento radio Bluetooth è attivato.

i Il collegamento radio Bluetooth è disattivato anche quando si collega il cavo audio (> 27).

i Se si desidera utilizzare la cuffia durante il volo solo per usufruire della soppressione attiva dei rumori ANC, è possibile disattivare la funzione touchpad per evitare inserimenti involontari (> 27).

Utilizzo dei cavi audio/attivazione della modalità aereo

Quando si collegano cavi audio si attiva la modalità aereo e si disattiva la connessione wireless Bluetooth.

Utilizzare il cavo audio se

- non sono consentiti collegamenti radio, come ad esempio in aereo durante il decollo e l'atterraggio.
- la batteria ricaricabile della cuffia è scarica,
- la sorgente audio non ha la connessione Bluetooth.


Non sono disponibili le funzioni per il controllo di musica, chiamate o assistente vocale. La soppressione attiva dei rumori ANC può essere utilizzata in modo completo, se la batteria ricaricabile è carica (> 21).

Collegamento della cuffia tramite cavo audio

- ▷ Collegare il connettore jack da 2,5 mm del cavo audio al collegamento audio della cuffia. La modalità aereo è attivata e la connessione wireless Bluetooth è spenta.
- ▷ Collegare il connettore jack da 3,5 mm all'uscita audio dello smartphone.

Per rimuovere il cavo audio:

- ▷ Staccare il connettore con cautela dalla cuffia.



Collegamento della cuffia tramite cavo USB

Se si collega la cuffia a un Mac/PC/dispositivo mobile con il cavo USB in dotazione, è possibile riprodurre direttamente tramite cuffia i contenuti audio di Mac/PC/dispositivo mobile.

i La cuffia si carica automaticamente se viene collegata al Mac/PC/dispositivo mobile tramite cavo USB.

Configurazione della cuffia come dispositivo uscita audio e dispositivo ingresso audio standard per Mac/PC/dispositivo mobile

- ▷ Accertarsi che le possibili connessioni Bluetooth siano disattivate.
- ▷ Collegare la cuffia e il Mac/PC o il dispositivo mobile tramite il cavo USB.
Le cuffie vengono caricate tramite il collegamento USB.
- ▷ Selezionare "ACCENTUM Plus" come dispositivo di riproduzione audio standard e/o dispositivo di registrazione audio standard nelle impostazioni di sistema o nel pannello di controllo del Mac/PC/dispositivo mobile.
- ▷ Avviare la riproduzione musicale su Mac/PC/dispositivo mobile. La musica viene riprodotta tramite cuffia e il microfono viene utilizzato per la registrazione.


Conservazione e trasporto della cuffia

Quando la cuffia viene trasportata o non utilizzata, custodirla nella custodia per il trasporto per evitare danneggiamenti alla stessa.

i Se si ripone o trasporta la cuffia accesa, il sensore non riconosce in determinate situazioni che la cuffia non viene più indossata, ad es. se si aggancia la cuffia sul bordo di una borsa o viene trasportata all'interno di una borsa.

Le informazioni per evitare problemi con il sensore sono riportate qui: > 25

- ▷ Riporre la cuffia nella custodia di trasporto, come illustrato nella figura.



Cura e manutenzione della cuffia

ATTENZIONE

I liquidi possono distruggere i circuiti elettronici del prodotto!

I liquidi che penetrano nell'involucro del prodotto possono provocare un corto circuito e distruggere i circuiti elettronici dello stesso.

- ▷ Tenere lontani dal prodotto tutti i tipi di liquidi.
- ▷ Non utilizzare mai solventi o detergenti.

- ▷ Per pulire le parti del prodotto utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto.


Per pulire la presa di carica:

- ▷ Soffiare con forza sulla presa di carica.
- ▷ Lo sporco attaccato sulla presa di carica va rimosso con cautela utilizzando un pennello morbido asciutto o uno scovolino asciutto. Nel fare ciò esercitare solo una pressione lieve.

Sostituzione dei cuscinetti auricolari

Per motivi igienici è opportuno sostituire di tanto in tanto i cuscinetti auricolari. I cuscinetti auricolari di ricambio sono disponibili in Internet all'indirizzo www.sennheiser-hearing.com/accentum-plus (per l'acquisto online o rivolgersi al centro servizi Sonova Consumer Hearing di competenza: www.sennheiser-hearing.com/service-support)

- ▷ Rimuovere il cuscinetto auricolare dalla capsula.
- ▷ Assegnare il cuscinetto auricolare destro alla capsula destra e il cuscinetto auricolare sinistro alla capsula sinistra.
- ▷ Posizionare il nuovo cuscinetto auricolare sulla capsula.
- ▷ Premere il cuscinetto auricolare sulla capsula in modo che sia fissato nella tacca della cuffia.



Informazioni relative alla batteria incorporata

Sonova Consumer Hearing GmbH assicura e garantisce che le batterie funzionino in modo ottimale quando si acquista il prodotto. Se dopo l'acquisto o entro il periodo di garanzia si sospetta un difetto attribuibile alla batteria ricaricabile o viene segnalato un guasto di carica o della batteria ricaricabile (> 8), non utilizzare ulteriormente il prodotto, staccarlo dalla rete elettrica e rivolgersi al proprio centro servizi Sonova Consumer Hearing. Il centro servizi Sonova Consumer Hearing di competenza definirà la riparazione/la sostituzione insieme al cliente.

Non spedire un prodotto con la batteria ricaricabile difettosa indietro al proprio rivenditore o centri servizi Sonova Consumer Hearing senza previo accordo. I partner di competenza per il proprio Paese sono riportati sul sito:

www.sennheiser-hearing.com/service-support.

A utilizzo terminato il prodotto con batteria integrata deve essere conferito allo smaltimento separato. Ulteriori informazioni sono riportate qui: > 35.

Installazione di aggiornamenti del firmware

Gli aggiornamenti firmware sono disponibili gratuitamente e si possono ricevere tramite Internet con l'app Sennheiser Smart Control. Sonova Consumer Hearing consiglia di installare sempre la versione firmware più recente per garantire le prestazioni ottimali del prodotto.

- ▷ Connettere la cuffia con lo smartphone e avviare l'app Smart Control (> 15).
- ▷ Tramite app si ricevono le informazioni relative agli aggiornamenti firmware disponibili e si viene guidati attraverso il processo di installazione.

FAQ/risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema, procedere nel seguente ordine fino alla risoluzione del problema per poter nuovamente utilizzare la cuffia:

1. Tenere premuto il tasto multifunzione per 15 secondi (reset). (> 32).
2. Collegare la cuffia con l'app Smart Control per installare il firmware più recente (> 31).
3. Ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia (> 33).
4. Controllare nell'elenco delle FAQ se esiste una soluzione al problema (> 32).
5. Rivolgersi al centro servizi Sonova Consumer Hearing di competenza per eliminare l'anomalia (> 32).



Elenco aggiornato delle domande frequenti (FAQ)

Visitare la pagina del prodotto ACCENTUM Plus su www.sennheiser-hearing.com/download.

dove si trova un elenco aggiornato di domande poste frequentemente (FAQ) e delle proposte di soluzione.

La domanda o l'anomalia è ancora presente?

Se il prodotto dovesse presentare problemi non elencati nelle FAQ o non fosse possibile eliminare tali problemi seguendo le soluzioni menzionate, rivolgersi al centro servizi Sonova Consumer Hearing di fiducia.

I partner di competenza per il proprio Paese sono riportati sul sito: www.sennheiser-hearing.com/service-support.

Superamento della portata Bluetooth


Le telefonate e lo streaming wireless sono possibili solamente all'interno della portata Bluetooth dello smartphone. La portata dipende dalle condizioni ambientali, ad esempio da spessore e struttura delle pareti. In caso di visibilità diretta, la portata della maggior parte degli smartphone e dei dispositivi Bluetooth raggiunge i 10 metri.

Se si esce con le cuffie dalla portata Bluetooth dello smartphone, la qualità del suono peggiora sempre più finché viene emesso il messaggio vocale "Lost connection" e si interrompe completamente la connessione. Se si rientra subito con la cuffia nella portata Bluetooth dello smartphone, si ripristina automaticamente la connessione.

Eseguire un reset della cuffia

Se la funzione delle cuffie è disturbata, eseguire un reset. Le impostazioni personalizzate, come ad es. le impostazioni di accoppiamento, non vengono cancellate.

- ▷ Tenere premuto il tasto multifunzione per 30 secondi fino a quando la cuffia non si riaccende.



Cancellazione dell'elenco di accoppiamento Bluetooth

È possibile cancellare l'elenco di accoppiamento Bluetooth con l'app Smart Control. Seguire le indicazioni nell'app.


Ripristino delle impostazioni predefinite della cuffia

Se la funzione della cuffia è disturbata e un reset (> 32) non porta a un miglioramento, ripristinare le impostazioni predefinite della cuffia. Con ciò si cancellano tra le altre, tutte le impostazioni di accoppiamento.

Con l'app Smart Control è possibile ripristinare facilmente le impostazioni predefinite della cuffia.

In alternativa, è possibile procedere manualmente nel modo seguente:

- ▷ Tenere premuto il tasto multifunzione per 25 secondi. Si avverte un breve segnale acustico di conferma.
- ▷ Ricollegare la cuffia al proprio dispositivo Bluetooth (> 13).



Dati tecnici

Modello: ACPAEBT

Indossabilità	Around-ear Bluetooth®, chiusa
Applicazione all'orecchio	Circumaurale
Principio del convertitore	Dinamico
Trasduttore acustico	37 mm
Gamma di frequenza	da 10 Hz a 22.000 Hz (-10 dB)
Livello di pressione acustica (SPL)	106 dB (1 kHz/0 dBFS)
Distorsione armonica totale (1 kHz, 100 dB SPL)	< 0,3% (1 kHz, 100 dB SPL)
Principio microfono	MEMS
Campo di frequenza microfono	da 50 Hz a 8.000 Hz (-3 dB)
Caratteristiche direzionali del microfono (parlato)	4 microfoni omnidirezionali (Beamforming-Array a 2x2 microfoni)
Alimentazione di tensione	batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata: 5 V \approx , 700 mAh, 2,96 Wh carica USB: 5 V \approx , 700 mA max.
Tempo di carica della batteria	circa 3,5 ore
Tempo di funzionamento	fino a 50 ore (riproduzione musicale via Bluetooth, con ANC attivato)
Campo di temperatura	<i>Funzionamento:</i> da 0°C a +40°C <i>Caricamento:</i> da +10°C a +40°C <i>Stoccaggio:</i> da -20°C a +60°C
Umidità dell'aria relativa (non condensante)	<i>Funzionamento:</i> da 10 a 80% <i>Stoccaggio:</i> da 10 a 90%
Peso (cuffia)	circa 227 g
Intensità del campo magnetico	3,5 mT

Bluetooth

Versione	compatibile con 5.2, classe 1
Frequenza di trasmissione	da 2402 MHz a 2480 MHz
Modulazione	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Profili	HFP, AVRCP, A2DP, HSP, GATT
Potenza di uscita	10 mW (max)
Codec	aptX™, aptX adaptive™, AAC, SBC, mSBC, CVSD
Nome del dispositivo	ACCENTUM Plus (adattabile individualmente) LE-ACCENTUM Plus (solo Bluetooth Low Energy)
Numero di connessioni attive	2

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto, Sonova Consumer Hearing GmbH offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser-hearing.com/warranty o presso un centro servizi Sonova Consumer Hearing.

In conformità con i requisiti indicati di seguito

- Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE)
- In conformità con le **limitazioni del volume** specifiche del paese

Dichiarazione di conformità UE



- Direttiva RoHS (2011/65/UE)

Il fabbricante, Sonova Consumer Hearing, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ACPAEBT è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è consultabile al seguente indirizzo Internet:

www.sennheiser-hearing.com/download.

Dichiarazione di conformità UK



- Direttiva RoHS (2012)
- Radio Equipment Regulations (2017)

Indicazioni per lo smaltimento



- EU: Direttiva sulle batterie (2006/66/CE & 2013/56/UE)
- EU: Direttiva RAEE (2012/19/UE)
- UK: Battery Regulations (2015)
- UK: WEEE Regulations (2013)

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti sul prodotto, sulla batteria/ sull'accumulatore (ove applicabile) e/o sulla confezione indica che i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma, a utilizzo terminato, devono essere smaltiti separatamente. Per quanto riguarda le confezioni, attenersi alla raccolta differenziata vigente nel proprio Paese. Lo smaltimento non conforme dei materiali della confezione può nuocere alla salute e all'ambiente.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di pile/batterie (ove applicabile) e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e/o la valorizzazione dei materiali e a evitare effetti negativi causati, ad es., da sostanze potenzialmente dannose contenute in essi. In tal modo si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute. A utilizzo terminato, conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e le batterie/gli accumulatori presso gli impianti di riciclaggio per rendere utilizzabili i materiali riciclabili ed evitare di inquinare l'ambiente.

Se le batterie/gli accumulatori possono essere estratti senza essere danneggiati irrimediabilmente, si ha l'obbligo di conferirli in impianti di smaltimento (per l'estrazione sicura di batterie/accumulatori vedi le istruzioni per l'uso del prodotto). Maneggiare con cautela soprattutto le batterie/gli accumulatori contenenti litio, poiché presentano rischi particolari come rischio di incendio e/o di ingestione nel caso delle batterie a bottone. Ridurre il più possibile la generazione di rifiuti derivanti dalle batterie, impiegando batterie con una durata più lunga o accumulatori ricaricabili.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso l'amministrazione comunale locale, i centri di raccolta comunali oppure presso un partner Sonova Consumer Hearing. Gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi possono essere restituiti anche presso i distributori che hanno l'obbligo di ritiro. In questo modo si fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Marchi

Apple, il logo Apple e Siri sono marchi commerciali della Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. App Store è il marchio del servizio della Apple Inc.

Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

Il marchio della parola e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e ogni utilizzo di tali marchi da parte della Sonova Consumer Hearing GmbH è su licenza.

Qualcomm aptX™ è un prodotto della Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm è un marchio commerciale della Qualcomm Incorporated registrato negli Stati Uniti e altri paesi e l'uso è su licenza.

aptX™ è un marchio commerciale della Qualcomm Technologies International, Ltd., registrato negli Stati Uniti e altri paesi e l'uso è su licenza.

Altri nomi di prodotti e aziende menzionati nei documenti utente possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.